



PRODUKTOVÝ MANUÁL

NÁVOD NA POUŽITIE / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ARIA
PURA



AP 6 TOWER



AP 5 TOWER



AP 2 PORTABLE



AP 4

SK - AP 6 TOWER

Ak sa vám nedarí naskenovať QR kód, vyhľadajte aplikáciu „Scent Marketing“ v obchode Google Play alebo App Store.



Android system



iOS system

01 Popis výrobku

[Model]	AP6 Tower
[Rozmery]	117,5 x 117,5 x 342 mm
[Fľaštička]	120 ml
[Vstup]	12V = 1A
[Výkon]	6 W
[Pokrytie]	55m2 / 165m3 / 5800ft3
[Čistá hmotnosť]	1,35 kg
[Li-batéria]	2200mAh
[Materiál]	Hliník



Fľaštička



Viečko fľaše




Napájací adaptér



Atomizačné jadro



Návod na použitie




Poznámka:

Pri rozbalení sa uistite, že je v balení všetko. Ak narazíte na akýkoľvek problém, čo najskôr nás kontaktujte.

02 Postup inštalácie



Vyberte hlavu difuzéra.



Odskrutkujte fľaštičku.



Naplňte fľaštičku vonným olejom.



Vložte hlavu difuzéra späť do zariadenia.

03 Popis funkcií



Tlačidlo intenzity

Krátkym stlačením meníte úroveň intenzity: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → Vlastný režim



Zapnutie / Vypnutie

- Zapnutie: krátkym stlačením tlačidla napájania zariadenie zapnete
- Vypnutie: krátkym stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete
- Dlhé stlačenie (5 sekúnd): obnovenie továrenských nastavení (vrátane intenzity, programov a hesla)

Poznámka: Ak je zariadenie pripojené k aplikácii, kontrolka „Smart“ bliká.



Ambientné osvetlenie

- Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete ambientné osvetlenie.


Poznámka:

Svetlo je možné zapnúť alebo vypnúť aj pri vypnutom zariadení, takže môže slúžiť ako nočné svetlo.



Časovač

- Stlačením tlačidla prepínate režimy časovača.
- Po zapnutí je predvolené nastavenie 24 hodín.
- Časovač je možné nastaviť na: 1 hod → 2 hod → 4 hod → 8 hod → inteligentný režim → 24 hod



Smart Inteligentná aplikácia

- Bluetooth pripojený: kontrolka svieti
- Prenos dát: kontrolka bliká
- Bluetooth nepripojený: kontrolka nesvieti

Power description:

<20%, (●)red light. >20%, (●)green light

Charging status(flashing):

<20%, (●)red light. >20%, (●)green light

100%, (●)green light always on.

Ovládanie prostredníctvom Bluetooth

Ako si stiahnuť mobilnú aplikáciu: Vyhľadajte aplikáciu „Scent Marketing“ v obchode Google Play alebo App Store. Poznámka: Uistite sa, že je na vašom telefóne povolená funkcia vyhľadávania zariadení Bluetooth.



1 Otvorte aplikáciu Scent Marketing a zvolte možnosť Bluetooth.



2 Vyberte zariadenie.



3 Zadajte predvolené heslo 8888 a klepnite na „Login“ (Prihlásiť sa).



4. Na stránke „Device Control“ (Ovládanie zariadenia) môžete zmeniť názov zariadenia a informačný štítok svojho aroma difúzera. **POZNÁMKA:** Po každej zmene stlačte tlačidlo „Save“ (Uložiť) v pravom hornom rohu obrazovky.

5. Možnosť nastavenia rôznych harmonogramov po stlačení tlačidla „+“. Ak chcete harmonogram odstrániť, potiahnite prstom doľava.

6. Stlačením prepínacieho tlačidla bufovnový harmonogram zapnete/vypnete.



7. Klepnite na „Calibrate“ (Kalibrovací) na kalibráciu spotreby. Kalibráciu je odporúčané vykonať po minimálne 10 dňoch chodu zariadenia. Pred začatím kalibrácie najskôr odmerajte množstvo oleja v plniacej nádobke. Zadajte aktuálny objem éterického oleja a potom kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť), aby ste automaticky aktualizovali spotrebu a zostávajúce dni používania.

8. Zmeňte predvolené heslo kliknutím na kartu „About“ (O zariadení) na stránke „Device Control“ (Ovládanie zariadenia).



9. Na stránke „Working period setting“ (Nastavenie doby chodu) nastavte hodiny počas dňa, kedy chcete, aby sa difúzer spustil, a to posúvaním hodnôt pod položkami „Start working time“ (Začiatok chodu) a „Stop working time“ (Koniec chodu).

10. Vyberte dni v týždni, kedy chcete, aby sa difúzer spustil (predvolené sú vybrané všetky dni).

11. Stlačte „+“ alebo „-“ na zvýšenie alebo zníženie aktuálnych hodnôt intenzity (1 – 20. Pozri tabuľku pre podrobnosti.)

12. Zaškrtnite (✓) pole „Custom“ (Vlastná) na nastavenie vlastnej intenzity a nastavte „Spray Time“ (Čas rozprašovania) a „Pause time“ (Čas pozastavenia).

13. Stlačením tlačidla „Save“ (Uložiť) aktualizujete nastavenia.



14. Klepnutím na „Change Password“ (Zmena hesla) sa dostanete na stránku na zmenu hesla.



15. Zadajte nové štvorciferné heslo a klepnite na „Confirm“ (Potvrdiť).

Ak zabudnete heslo, stlačením tlačidla on/off (zap./vyp.) na prístroji obnovíte jeho továrenské nastavenia. V továrenskom nastavení je predvolené heslo 8888.

05 Koncentrácia a spotreba

Poznámka:

1. Vyššie uvedené údaje sú len orientačné. Ak zákazníci používajú esenciálne oleje s rôznou viskozitou, spotreba oleja sa bude líšiť.
2. Pre najlepší difúzny efekt sa odporúča používať esenciálne oleje s viskozitou nižšou ako 30 mPa·s. Optimálna pracovná teplota je 25 °C.

Grade	Work time(s)	Stop time(s)	Battery life(H)	Consumption(g/h)
G1	5s	240s	200H	0.05
G2	15s	200s	80H	0.17
G3	20s	160s	50H	0.27
G4	25s	100s	29H	0.49
G5	25s	60s	20H	0.72
Customized	5-35s	60-300s	--	--

06 Vyhlásenie ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielace a prijímače, ktoré sú oslobodené od licenčnej povinnosti a spĺňajú štandardy RSS stanovené organizáciou Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pre zariadenia bez licencie.

Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim podmienkam:

1. Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Digitálne zariadenie spĺňa kanadský štandard CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B). Toto zariadenie spĺňa výnimku z bežného hodnotenia limitov podľa sekcie 2.5 normy RSS 102 a je v súlade s limitmi vystavenia rádiových frekvenciám (RF) žiareniu stanovenými touto normou. Zariadenie spĺňa kanadské limity pre vystavenie žiareniu určené pre nekontrolované prostredie. Pri inštalácii a používaní zariadenia je nutné dodržať minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi radiátorom (anténou) a ľudským telom.

07 Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijateľné rušenie, vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaduci provoz zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytném prostředí. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno v souladu s uvedenými pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že se rušení v konkrétní instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televizního signálu, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom elektrickom okruhu, než na ktorom je pripojený prijímač.
- Obrátiť sa na predajcu alebo na skúseného technika pre rádio/televíziu.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválenie stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu zrušiť oprávnenie používateľa zariadenia prevádzkovať. Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s inou anténou alebo vysielateľom.

Nie je použiteľné.

RF expozícia

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie rádiovému žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Zariadenie musí byť inštalované a prevádzkované tak, aby bola dodržaná minimálna vzdialenosť 20 cm medzi žiarikom zariadenia a vaším telom.

08 Varovanie

1. Pred prevádzkou a údržbou si prosím prečítajte používateľský manuál.
2. Udržievajte prístroj vo zvislej polohe, polozenie naplocho môže spôsobiť pretečenie.
3. Pred prepravou sa uistite, že v fľaši vo vnútri prístroja nie je žiadny esenciálny olej.
4. Pred použitím utiahnite fľaštičku s olejom. Prístroj čistite alkoholom každé 1–2 mesiace.
5. Prístroj NEUPRAVUJTE, nerozoberajte ani neopravujte. Ak dôjde k poruche, kontaktujte technický personál.



09 Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Prístroj nerozprašuje.	– Skontrolujte, či je zvolený správny režim. – Skontrolujte, či nie je prístroj v režime „Non-working period“. – Ak je vzduchové čerpadlo poškodené, vymeňte ho za nové. – Skontrolujte, či nie je hadička uvoľnená.
Slabé rozprašovanie.	– Rozprašovacia hlavica môže byť upchatá. Vyčistite difúzer alkoholom alebo vymeňte rozprašovacie jadro za nové. – Rozprašovacie jadro s hadičkou môže byť poškodené alebo chýbať. Vymeňte ho za nové. – Čerpadlo môže byť poškodené a môže byť potrebné ho vymeniť za nové.
Olej strieka.	– Rozprašovacie jadro môže byť poškodené, vymeňte ho za nové. – Prístroj je v naklonenej alebo vodorovnej polohe, umiestnite ho do vzpriamenej polohy.
Únik oleja.	– Fľaštička môže byť uvoľnená, utiahnite ju. – Tesnenie môže byť uvoľnené alebo poškodené, vymeňte ho za nové.
Neobvyklé zvuky.	– Vzduchové čerpadlo môže byť uvoľnené alebo poškodené, utiahnite ho alebo vymeňte za nové.

10 Čistenie prístroja

V nasledujúcich situáciách bude potrebné prístroj vyčistiť:

1. Chystáte sa esenciálny olej nahradiť iným.
2. Rozprašovanie začalo slabnúť.

Postup čistenia:

1. Naplňte čistú fľaštičku liehom.
2. Nainštalujte túto fľaštičku do prístroja a zapnite ho. Nechajte prístroj bežať po dobu 5–10 minút.
3. Vypnite prístroj, čistenie je dokončené.