

Ultraschalldiffuser Bloomy Lotus – EICHEL

Sicherheitshinweise:

1. Verwenden Sie den Diffuser niemals für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
2. Lesen Sie vor Verwendung des Gerätes sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
3. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, bevor Sie das Gerät benutzen.
4. Verwenden Sie zum Anschluss ans Stromnetz nur den mitgelieferten Adapter. Dies verhindert eine Beschädigung des Geräts.
5. Wenn Sie den Netzadapter abziehen, halten Sie das Gehäuse des Adapters mit der Hand fest, ziehen Sie nicht am Kabel.
6. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie es umplatzieren, ziehen Sie den Netzadapter ab, schütten Sie sämtliches Wasser aus und reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es lagern.
7. Achten Sie beim Umplatzieren des Diffusers darauf, ihn fest in Ihren Händen zu halten. Dadurch verhindern Sie, dass er zerstört wird oder Flüssigkeit verschüttet wird.
8. Die in diesem Handbuch angeführten Vorsichtsmaßnahmen sollen die sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses Geräts gewährleisten und somit Gefahren oder Beschädigungen vorbeugen, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden könnten.
9. Der Abschnitt "WARNUNG" enthält wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie diese Hinweise.

Warnung:

- Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der korrekten Benutzung des Geräts unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Risiken.
- Falls das Gerät anfängt, Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche abzugeben oder andere Anomalien zu zeigen, benutzen Sie es nicht weiter und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es könnte zu Schäden oder Stromschlägen kommen. Möglicherweise wurden Veränderungen am Produkt vorgenommen.
- Wir empfehlen, das Gerät zur Entsorgung bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abzugeben und nicht in den Hausmüll zu werfen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss der Netzstecker gezogen und das gesamte Wasser ausgegossen werden. Dadurch wird die Gefahr eines Stromschlags vermieden.
- Dieses Produkt muss während der Reinigung und Wartung von der Stromversorgung getrennt werden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ätherische Öle in den Diffuser tropfen, und bespritzen Sie keine Möbel. Sollten Öltropfen außen auf das Gerät oder auf Möbel

gelangt sein, wischen Sie diese sofort ab, um eine Verfärbung der Oberfläche des Produkts oder der Möbel zu vermeiden.

- Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt. Das direkte Einatmen von Essenzen aus dem Diffuser wird nicht empfohlen.
- Wenn Sie spezielle gesundheitliche Probleme oder Indispositionen haben, wie z. B. Schwangerschaft, Lungenversagen, Krebs, Epilepsie oder andere Krankheiten, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ätherische Öle verwenden. Wenn Sie beginnen, sich unwohl zu fühlen, beenden Sie die Verwendung des Produkts und lüften Sie.
- Ätherische Öle sind hochkonzentriert und sollten immer mit Vorsicht gehandhabt werden, auch was die jeweils verwendete Menge angeht.
- Berühren Sie den Diffuser nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Produkts unterwiesen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu handhaben. Kinder könnten einen Stromschlag erleiden.
- Um Brände, Stromschläge oder Schäden am Gerät zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:
 - Umgebungen, die direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
 - Druckbehälter oder brennbare Stoffe.

Informationen zum Gerät:

Produktname: Eichel (Petite Acorn)

Produkt-Code: BL-029

Produktgröße: Durchmesser 115 mm, Höhe 166 mm

Wasser: Leitungswasser mit Raumtemperatur oder Mineralwasser

Material: PP (Kunststoff), Glas

Aufnahmeleistung: DC 24 V/12 W

Hersteller: Bloomy Lotus LLC

Gewicht: 653 g (5 % Abweichung)

Wassertankvolumen: 140 ml

Flächenabdeckung: bis zu 45 m²

Verwendung: in Innenräumen

Betriebsdauer: 2/4/8 Stunden

Design: USA

Hergestellt in China

Produktgarantie: ist in der mitgelieferten Original-Gebrauchsanweisung enthalten

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Der Diffuser schaltet sich nicht ein oder schaltet sich vor Ablauf der eingestellten Betriebszeit aus.	Es ist kein Wasser im Tank.	Füllen Sie den Tank soweit auf, bis das Wasser die rote Linie erreicht.
	Der Adapter ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt. Die grüne LED leuchtet, aber es tritt kein Nebel aus.	Ziehen Sie den Stecker des Diffusers aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder hinein. 1. Überprüfen Sie die Wassermenge im Tank. Der Wasserstand sollte höchstens die rote Linie erreichen und nicht darüber liegen. 2. Vergewissern Sie sich, dass sich Leitungs- oder Mineralwasser im Tank befindet. 3. Der Nebelchip ist defekt. Bitte wenden Sie sich an den Händler.
Aus dem Diffuser tritt kein Nebel aus oder es tritt ungewöhnlich viel Nebel aus.	Es tritt kein Nebel aus, wenn sich der Deckel auf dem Tank befindet.	1. Stellen Sie den Diffuser nicht auf eine weiche oder unebene Oberfläche. Die Luftzufuhr am Boden des Diffusers könnte dadurch blockiert werden. 2. Überprüfen Sie, ob der Lüfter funktioniert. Wenn
Wasser tritt aus	Der aufsteigende Nebel enthält Ölrückstände.	Bitte reinigen Sie den Diffuser gemäß Anleitung. Reinigen Sie den Lufterlass. Seine teilweise Blockierung beeinflusst die Menge des austretenden Nebels.
	Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass der Nebel schnell zu Tropfen kondensiert.	Ändern Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im

Zusammensetzung des Geräts: siehe Abbildung im Originalhandbuch

1. Äußere Glasabdeckung
2. Innerer Deckel
3. Wassertank
4. Loch, durch das der Nebel entweicht
5. Belüftung
6. Markierung für Höchstwasserstand
7. Chip
8. Lüfter
9. Luftzufuhr
10. Taste für Nebelsteuerung, Zeiteinstellung
11. Taste für Lichtsteuerung, Einstellung der farbigen Hintergrundbeleuchtung
12. Anzeige der Betriebsart
13. DC-Buchse
14. Netzadapter

Gebrauchsanweisung:

- Stellen Sie den Diffuser immer auf eine feste, flache und glatte Oberfläche
1. Öffnen Sie die obere Glasabdeckung.
 2. Entfernen Sie den inneren Deckel.
 3. Gießen Sie Wasser in den Tank. Der Höchstwasserstand ist rot markiert.
 4. Geben Sie 3-5 Tropfen ätherisches Öl in das Wasser.
 5. Setzen Sie den inneren Deckel wieder auf.

6. Setzen Sie die obere Glasabdeckung wieder auf. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig auf dem Gerät sitzt.
7. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
8. Drücken Sie die Taste "Mist", um den Diffuser einzuschalten und starten sie den Timer.
9. Der Diffuser beginnt zu arbeiten.

Warnhinweis:

- Seien Sie vorsichtig beim Umplazieren des Gerätes und halten Sie es dabei fest in den Händen. Behandeln Sie dieses Produkt mit Vorsicht und bewahren Sie es vor Stößen oder Herunterfallen.
- Das Gerät sollte auf einer flachen, festen Oberfläche aufgestellt werden. Nicht auf Teppiche, Läufer, hölzerne/polierete Möbel oder instabile Oberflächen stellen.
- Verwenden Sie einen geeigneten Messbecher, um den Wassertank aufzufüllen. Versuchen Sie niemals, den Tank unter einem laufenden Wasserhahn aufzufüllen oder wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Der Wasserstand sollte die rote Markierung für den Höchstwasserstand nicht überschreiten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Halten Sie Wasser von der Entlüftungsöffnung und dem Lufteinlass fern.
- Für beste Ergebnisse empfehlen wir, natürliches ätherisches Öl zu verwenden. Künstliche Duftstoffe, Zusatzstoffe oder Verunreinigungen können das Gerät beschädigen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Dose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Die Abdeckungen dürfen bei laufendem Gerät nicht entfernt werden.

Geräteinstellungen:

- Taste "Mist" (Taste zum Einschalten der Diffusion/des Nebels)
 - Durch einmaliges Drücken der Taste schalten Sie das Gerät ein. Die voreingestellte Zeit beträgt 2 Stunden und ist mit "2H" und eine grün leuchtende LED gekennzeichnet.
 - Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Betriebszeit auf 4 Stunden einzustellen, was durch das Symbol "4H" und eine grün leuchtende LED angezeigt wird.
Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Betriebszeit auf 8 Stunden mit Unterbrechungen einzustellen (5 Minuten an und 5 Minuten aus). Der Modus wird durch eine grün leuchtende LED und das Symbol "8H" angezeigt.
 - Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Diffuser auszuschalten.
- Taste "Light" (Taste zum Einschalten des Lichts)
 - Wenn Sie die Taste "Mist" drücken, wird die farbige Hintergrundbeleuchtung automatisch eingeschaltet (die Farben wechseln sich ab).
 - Drücken Sie die Taste "Light" zum ersten Mal, um auf "Hellblau" umzuschalten.
 - Drücken Sie die Taste "Light" ein zweites Mal, um auf ein Licht umzuschalten, das an eine flackernde Kerze erinnert
 - Drücken Sie die Taste "Light" ein drittes Mal, um auf "Lila" umzuschalten.

- Drücken Sie die Taste "Light" ein viertes Mal, um auf "Grün" umzuschalten.
- Drücken Sie die Taste "Light" ein fünftes Mal, um das Licht auszuschalten.

Notiz

1. Es ist zu erwarten, dass verschiedene Geräte leicht unterschiedliche Nebelmengen erzeugen.
2. Faktoren, die Einfluss auf die Menge des austretenden Nebels haben: Wasser, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftstrom im Raum.
3. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion für den Fall, dass sein Wassertank leer ist oder es umkippt.

Reinigung und Instandhaltung:

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker des Diffusers aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Diffusers aus der Steckdose.
- Heben Sie das Oberteil der äußeren Abdeckung an.
- Heben Sie die Abdeckung an.
- Vergewissern Sie sich, dass sich kein Wasser im Tank befindet.
- Entfernen Sie restliches Wasser aus dem Tank.
- Verwenden Sie ein Wattestäbchen und ein neutrales Reinigungsmittel, um die Metallscheibe in der Mitte des Wassertanks zu reinigen. Wiederholen Sie dies mindestens zweimal pro Woche.

Achtung:

- Verwenden Sie niemals säurehaltige Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem Wattebausch. Spülen Sie es mit Leitungswasser oder Mineralwasser ab und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Vor jedem Ölwechsel muss der Wassertank gereinigt werden.
- Verwenden Sie Leitungswasser oder Mineralwasser.
- Nach Gebrauch/Reinigung gründlich trocknen lassen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Luftauslass gelangt, da dies den Stromkreis beschädigen könnte.