

## **CZ: Ultrazvukový difuzér Esteban Paris Parfums – Easy Living Edition**

**Záruku na produkt lze uplatnit podle platné legislativy po předložení účtenky nebo jiného dokladu o datu nákupu. Žádné ulomené kusy.**

### **PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ**

- Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch v dostatečné vzdálenosti od kraje.
- Doporučujeme používat: minerální vodu nebo vodu z vodovodu pokojové teploty, ne příliš tvrdou.
- Nepoužívejte horkou vodu, mohlo by dojít k poškození některých součástí.
- Nekapejte aroma nebo esenciální olej do prázdné nádržky bez vody, mohlo by dojít k poškození přístroje. Nadbytečné množství vonného oleje by mohlo zamezit difuzi nebo poškodit přístroj!
- Dodržujte doporučené dávkování (10-15 kapek na maximální objem nádržky).
- Abyste předešli zašpinění a zápachu difuzéru, před každým použitím ho:
  - Vyčistěte nádržku na vodu a její horní kryt pomocí mýdla nebo mycího prostředku na nádobí, nepoužívejte aerosolový sprej, rozpouštědla ani abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození přístroje. Po umytí přístroj osušte suchým hadříkem.
  - Vnější části přístroje omývejte měkkým navlhčeným hadříkem.
  - K vyčištění keramického disku uvnitř nádoby na vodu používejte vatovou tyčinku namočenou pouze ve vodě. Disk čistěte velmi opatrně, příliš na něj netlačte, je křehký

**Všechny rady a videonávody k ultrazvukovým difuzérům a aroma olejům Estéban najdete na webových stránkách: [www.esteban.fr](http://www.esteban.fr)**

Seznam zemí, které mají kompatibilní napájecí zdroj nevyžadující adaptér s tímto ultrazvukovým difuzérem: Francie, Německo, Portugalsko, Belgie, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Rakousko, Lucembursko, Nizozemsko, Brazílie, Maroko, Ukrajina, Rusko, Ázerbájdžán, Angola, Gabon, Senegal, Madagaskar, Finsko, Rumunsko, Česká republika, Polsko, Pobaltí (Estonsko, Lotyšsko, Litva), Řecko, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Kazachstán, Bělorusko, Jižní Korea.

Přehled:

A: vrchní část / látkový potah difuzéru

B: spodní část / nádržka na vodu

1: vycházející mlha 2: light button - tlačítko pro ovládání světla 3: ON/OFF button – tlačítko pro vypnutí/zapnutí 4: maximální objem 5: keramický disk 6: vývod vzduchu C: elektrický kabel D: kartáček k čištění keramického disku

Vstupní adaptér 100-240V 50/60Hz

Výstupní adaptér 24V 0.5 mA

Síla 7,5 W

### **ZAPNUTÍ DIFUZÉRU:**

- **ON/OFF tlačítko:**

- 1. stisknutí: difuze probíhá nepřetržitě (automaticky vypne po min. 11 hodinách při maximálním objemu) a zapne se režim intenzivního světla
- 2. stisknutí: difuze probíhá každých 15 sekund (automaticky vypne po min. 21 hodinách při maximálním objemu). Kontrolka 2x zabliká jako signál pro změnu režimu.
- 3. stisknutí: difuzér se vypne.
- **Zapnutí světla (LIGHT tlačítko), pracuje nezávisle na tlačítku ON/OFF:**
  - 1. stisknutí: zapne se režim intenzivního světla.
  - 2. stisknutí: měkké, uklidňující světlo.
  - 3. stisknutí: režim mihotajícího se světla (plamen svíčky).
  - 4. stisknutí: světlo se vypne.

\*Kvalita provonění: do difuzéru nakapejte 15 – 20 kapek aroma nebo esenciálního oleje Estéban paris Parfums, v závislosti na požadované intenzitě.

**UPOZORNĚNÍ: Difuzér nepracuje pokud je vody v nádržce příliš málo nebo více než maximální objem (200 ml).**

Upozornění: Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit. Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí... ). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

## **OPRAVY**

Pokud produkt nefunguje správně, zkontrolujte následující body:

Problém	Příčina	Řešení
Z difuzéru po zapnutí nevychází vonná mlha	Přístroj není zapojen do zásuvky.	Ujistěte se, že USB kabel je správně připojený.
	V nádržce je příliš málo vody.	Doplňte vodu do nádržky.
	V nádržce je moc vody (více než je limit).	Odeberte vodu do požadovaného limitu.
	Horní kryt difuzéru není správně nasazen.	Ujistěte se, že nic nebrání mlze v uvolnění.
Během provozu přestane vycházet mlha.	V nádržce je příliš málo vody.	Doplňte vodu do nádržky.
	V horním krytu je vysráženo velké množství kapek vody.	Vypněte difuzér, odstraňte horní kryt a očistěte vysrážené kapky.
Nedostatečná mlha.	Keramický disk v nádržce je špinavý.	Vyčistěte keramický disk podle návodu.
	V nádržce je nakapáno příliš mnoho vonného oleje.	Vyprázdněte nádržku a vyčistěte ji.
	V horním krytu je vysráženo velké množství kapek vody.	Vypněte difuzér, odstraňte horní kryt a očistěte vysrážené kapky.
Nejde zapnout podsvícení.	Porucha přístroje.	Reklamujte přístroj.

**Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce.**

**Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním difuzéru.**