

CZ: Ultrasonický difuzér Edition Multi-functional

Fáze I.

- Umístěte přístroj na rovný povrch.
- Připojte k přístroji elektrický kabel, nezapojujte do zásuvky.
- Zvedněte oba horní kryty a naplňte nádržku vodou o pokojové teplotě - max. 100 ml. Nepřekročte limit.
- Nakapejte do vody 10–15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
- Nasadte zpět horní kryty.
- Pokud je v nádržce přístroje voda, nepřemísťujte ho.
- Zapojte přístroj do zdroje elektrického proudu.

Fáze II.

- Stiskněte tlačítko ON/OFF
- 1. stisknutí tlačítka – 30ti minutový program, světla se rozsvítí. Difuzér se zapne a vypne vždy po 30 minutách.
- 2. stisknutí tlačítka – 60 ti minutový program, světla se rozsvítí. Difuzér se zapne a vypne vždy po 60 minutách.
- 3. stisknutí tlačítka – NON STOP program, světla se rozsvítí. Přístroj pracuje po dobu cca 3 hodin, poté se vypne (v případě, že je v nádržce maximální objem vody).
- 4. stisknutí tlačítka – světla zhasnou, difuzér se vypne.

Přístroj se automaticky vypne, pokud není v nádržce dostatečné množství vody.

Fáze III.

- Stiskněte tlačítko „LIGHT“
- 1. stisknutí – barva podsvícení se mění
- 2. stisknutí – zastavíte podsvícení na konkrétní barvě
- 3. stisknutí – vypnete podsvícení

Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 110 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí...). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

Distributor: ARIA PURA s.r.o., Josefská 1, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.

SK: Ultrasonický difuzér Edition Multi-functional

Fáza I.

- Umiestnite prístroj na rovný povrch.
- Pripojte k prístroju elektrický kábel, nezapájajte do zásuvky.
- Zdvihnite oba horné kryty a naplňte nádržku vodou o izbovej teplote - max. 100 ml. Neprekročte limit.
- Nakvapkajte do vody 10-15 kvapiek aroma alebo esenciálneho oleja.
- Nasadte späť horné kryty.
- Ak je v nádržke prístroja voda, nepremiestňujte ho.
- Zapojte prístroj do zdroja elektrického prúdu.

Fáza II.

- Stlačte tlačidlo ON / OFF
- 1. stlačenie tlačidla - 30 minútový program, svetla sa rozsvietia. Difuzér sa zapne a vypne vždy po 30 minútach.
- 2. stlačenie tlačidla - 60 minútový program, svetla sa rozsvietia. Difuzér sa zapne a vypne vždy po 60 minútach.
- 3. stlačenie tlačidla - NON STOP program, svetla sa rozsvietia. Prístroj pracuje po dobu cca 3 hodín, potom sa vypne (v prípade, že je v nádržke maximálny objem vody).
- 4. stlačenie tlačidla - svetlá zhasnú, difuzér sa vypne.

Prístroj sa automaticky vypne, ak nie je v nádržke dostatočné množstvo vody.

Fáza III.

- Stlačte tlačidlo "LIGHT"
- 1. stlačenie - farba podsvietenia sa mení
- 2. stlačenie - zastavíte podsvietenie na konkrétnej farbe
- 3. stlačenie - vypnete podsvietenie

Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 110 ml). Používajte minerálnu alebo kohútikovú vodu o izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Aróma alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj sa môže poškodiť! Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difuzér poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.

Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliat a nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiaceho prostriedku (mydla, prostriedku na umývanie riadu...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku, otočte ochranným uzáverom v nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenú) a opatrne vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, uistite sa, že je voda z nádržky vyliata a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávajte na suchom mieste.

Predajca: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.