

CZ: Ultrasonický difuzér Édition Silver Color

1. Umístěte přístroj na rovný povrch.
2. Připojte k přístroji elektrický kabel, ale nezapojujte ho do zásuvky.
3. Zvednete horní kryt a naplníte nádržku vodou - max. 70 ml. Nepřekročte limit.
4. Nakapejte do vody 10 – 15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
5. Nasadte horní kryt.
6. Zapojte přístroj do zdroje elektrického proudu.
7. Zatlačte seshora na difuzér nad místem označeném štítkem „BUTTON“.
8. Prvním stisknutím tlačítka „BUTTON“ zapnete difuzi a barevné podsvícení (barvy se pravidelně mění).
9. Druhým stisknutím tlačítka „BUTTON“ zastavíte podsvícení na Vámi zvolené barvě, difuze pokračuje.
10. Třetím stisknutím tlačítka „BUTTON“ vypnete barevné podsvícení. Difuze pokračuje.
11. Čtvrtým stisknutím tlačítka „BUTTON“ vypnete difuzi.

4 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO SNADNÉ KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ:

- Nepřekračujte maximální objem nádržky na vodu (70 ml).
- Naplňte nádržku vodou předtím, než do ní nakapete aroma nebo esenciální olej.
- Difuzér po každém použití vyčistěte, obzvláště keramický disk na dně nádržky na vodu.
- Přečtěte si pozorně návod na použití.

Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 70 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrděší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí...). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádrže proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

Distributor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.

SK: Ultrasonický difuzér Édition Silver Color

1. Umiestnite prístroj na rovný povrch.
2. Pripojte k prístroju elektrický kábel, ale nezapájajte ho do zásuvky.
3. Zdvihnite horný kryt a naplňte nádržku vodou – max. 70 ml. Neprekračujte limit.
4. Nakvapkajte do vody 10-15 kvapiek arómy alebo esenciálneho oleja.
5. Nasadte horný kryt.
6. Zapojte prístroj do zdroja elektrického prúdu.
7. Zatlačte zhora na difuzér nad miestom označenom štítkom „BUTTON“.
8. Prvým stlačením tlačidla „BUTTON“ zapnete difúziu a farebné podsvietenie (farby sa pravidelne menia).
9. Druhým stlačením tlačidla „BUTTON“ zastavíte podsvietenie na Vami zvolenej farbe, difúzia pokračuje.
10. Tretím stlačením tlačidla „BUTTON“ vypnete farebné podsvietenie. Difúzia pokračuje.
11. Štvrtým stlačením tlačidla „BUTTON“ vypnete difúziu.

4 ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA PRE JEDNODUCHÉ KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE:

- Neprekračujte maximálny objem nádržky na vodu (70 ml)
- Naplňte nádržku vodou predtým, než do nej nakvapkáte arómu alebo esenciálny olej
- Difuzér po každom použití vyčistíte, obzvlášť keramický disk na dne nádržky na vodu
- Prečítajte si pozorne návod na použitie

Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 70 ml). Používajte minerálnu vodu alebo vodu z kohútika v izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Arómu alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj by sa mohol poškodiť! Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difuzér poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.

Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použijete savý papier s malým množstvom čistiacieho prostriedku (mýdla, prostriedku na umývanie

riadu...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku otočte ochranný uzáver v nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenú) a opatrne vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že sa nebude prístroj dlhšiu dobu používať, uistite sa, že je voda z nádržky vyliata a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávajte ho na suchom mieste.

Distribútor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.