

CZ: Ultrasonický difuzér Édition Easy Pop White (bílý)

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch v dostatečné vzdálenosti od kraje.
- Doporučujeme používat: minerální vodu nebo vodu z vodovodu pokojové teploty, ne příliš tvrdou.
- Nepoužívejte horkou vodu, mohlo by dojít k poškození některých součástí.
- ! Nekapejte aroma nebo esenciální olej do prázdné nádržky bez vody, mohlo by dojít k poškození přístroje. Nadbytečné množství vonného oleje by mohlo zamezit difuzi nebo poškodit přístroj!
Dodržujte doporučené dávkování (10-15 kapek na maximální objem nádržky).
- Abyste předešli zašpinění a zápachu difuzéru, před každým použitím ho:
 - Vyčistěte nádržku na vodu a její horní kryt pomocí mýdla nebo mycího prostředku na nádobí, nepoužívejte aerosolový sprej, rozpouštědla ani abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození přístroje. Po umytí přístroj osušte suchým hadříkem.
 - Vnější části přístroje omývejte měkkým navlhčeným hadříkem.
 - K vyčištění keramického disku uvnitř nádoby na vodu používejte vatovou tyčinku namočenou pouze ve vodě. Disk čistěte velmi opatrně, příliš na něj netlačte, je křehký.

Problém	Příčina	Řešení
Z difuzéru po zapnutí nevychází vonná mlha	Přístroj není zapojen do zásuvky.	Ujistěte se, že USB kabel je správně připojený.
	V nádržce je příliš málo vody.	Doplňte vodu do nádržky.
	V nádržce je moc vody (více než je limit).	Odeberte vodu do požadovaného limitu.
	Horní kryt difuzéru není správně nasazen.	Ujistěte se, že nic nebrání mlze v uvolnění.
Během provozu přestane vycházet mlha.	V nádržce je příliš málo vody.	Doplňte vodu do nádržky.
	V horním krytu je vysráženo velké množství kapek vody.	Vypněte difuzér, odstraňte horní kryt a očistěte vysrážené kapky.
Nedostatečná mlha.	Keramický disk v nádržce je špinavý.	Vyčistěte keramický disk podle návodu.
	V nádržce je nakapáno příliš mnoho vonného oleje.	Vyprázdněte nádržku a vyčistěte ji.
	V horním krytu je vysráženo velké množství kapek vody.	Vypněte difuzér, odstraňte horní kryt a očistěte vysrážené kapky.
Nejde zapnout podsvícení.	Porucha přístroje.	Reklamujte přístroj.

Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prosím prodejce přístroje. Výrobce není odpovědný za poškození způsobená nevhodným používáním přístroje.

POUŽITÍ:

- Umístěte přístroj na rovný povrch.
- Připojte k přístroji USB kabel, ale nezapojujte ho do zdroje.
- Zvednete horní kryt a naplňte nádržku vodou - max. 100 ml. Nepřekročte limit.
- Nakapejte do vody 10–15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
- Nasadte horní kryt.
- Zapojte USB kabel do zdroje elektrického proudu.

Zapnutí přístroje (před použitím si pečlivě přečtěte výše zmíněná upozornění)!

Tlačítko **ON/OFF**:

- Prvním stisknutím tlačítka zapnete nepřetržitou difuzi s podsvícením (max. doba difuze 5 hodin při max. naplněné nádržce).
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete přerušovanou difuzi s 15 sekundovými cykly (automaticky se vypne po 10 hodinách při max. naplněné nádržce). Světýlko 2x blikne jako indikace změny módu.
- Třetím stisknutím tlačítka difuzér vypnete.

Tlačítko **LIGHT**: pracuje nezávisle na tlačítku „ON/OFF“

- Prvním stisknutím tlačítka zapnete barevné podsvícení (barvy se budou pravidelně měnit).
- Druhým stisknutím tlačítka zastavíte podsvícení na konkrétní vybrané barvě.
- Třetím stisknutím tlačítka zapnete mihotající se světlo připomínající světlo svíčky.
- Čtvrtým stisknutím podsvícení úplně vypnete.

Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 100 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí...). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

Distributor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.