

CZ: Ultrasonický difuzér Édition Easy Pop color Red

- Umístěte přístroj na rovný povrch.
- Připojte k přístroji USB kabel, ale nepřipojujte ho ke zdroji.
- Zvednete horní kryt a naplníte nádržku vodou - max. 100 ml. Nepřekročte limit.
- Nakapejte do vody 10 – 15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
- Nasadte horní kryt.
- Zapojte přístroj ke zdroji elektrického proudu.

Tlačítko **ON/OFF**:

- Prvním stisknutím tlačítka zapnete nepřetržitou difuzi s podsvícením (max. doba difuze 5 hodin při max. naplněné nádržce).
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete non-stop difuzi s 15 sekundovými cykly (automaticky se vypne po 10 hodinách při max. naplněné nádržce). Světýlko 2x blikne jako indikace změny módu.
- Třetím stisknutím tlačítka difuzér vypnete.

Tlačítko **LIGHT**: pracuje nezávisle na tlačítku „ON/OFF“

- Prvním stisknutím tlačítka zapnete barevné podsvícení (barvy se budou pravidelně měnit).
- Druhým stisknutím tlačítka zastavíte podsvícení na konkrétní vybrané barvě.
- Třetím stisknutím tlačítka podsvícení úplně vypnete.

4 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO SNADNÉ KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ:

- Nepřekračujte maximální objem nádržky na vodu (100 ml)
- Naplňte nádržku vodou předtím, než do ní nakapete aroma nebo esenciální olej
- Difuzér po každém použití vyčistěte, obzvláště keramický disk na dně nádržky na vodu
- Přečtěte si pozorně návod na použití

Upozornění: Přístroj nemůže pracovat, pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 200 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí...). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

Distributor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Země původu: Francie.

SK: Ultrasonický difuzér Édition Easy Pop Color Or/Zlatý

- Umiestnite prístroj na rovný povrch.
- Pripojte k prístroju USB kábel, ale nepripájajte ho ku zdroju.
- Zdvihnite horný kryt a naplňte nádržku vodou - max. 100 ml. Neprekročte limit.
- Nakvapkajte do vody 10 – 15 kvapiek aromatického alebo esenciálneho oleja.
- Nasadte horný kryt.
- Zapojte prístroj ku zdroju elektrického prúdu.

Tlačidlo **ON/OFF**:

- Prvým stlačením tlačidla zapnete nepretržitú difúziu s podsvietením (max. doba difúzie 5 hodín pri max. naplnenej nádržke).

- Druhým stlačením tlačidla zapnete non-stop difúziu s 15 sekundovými cyklami (automaticky sa vypne po 10 hodinách pri max. naplnenej nádržke). Svetielko 2x blikne ako indikácia zmeny módu.
- Tretím stlačením tlačidla difúzer vypnete.

Tlačidlo **LIGHT**: pracuje nezávislo na tlačidle „ON/OFF“

- Prvým stlačením tlačidla zapnete farebné podsvietenie (farby sa budú pravidelne meniť).
- Druhým stlačením tlačidla zasvietite podsvietenie konkrétnej zvolenej farby.
- Tretím stlačením tlačidla podsvietenie úplne vypnete.

4 ZÁKLADNÁ ODPORÚČANIA PRE JEDNODUCHÉ KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE:

- Neprekračujte maximálny objem nádržky na vodu (100 ml)
- Naplňte nádržku vodou predtým, než do nej nakvapkáte aromatický alebo esenciálny olej
- Difúzer po každom použití očistite, obzvlášť keramický disk na dne nádržky na vodu
- Prečítajte si pozorne návod na použitie

Upozornenie: Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 200 ml). Používajte minerálnu vodu alebo vodu z kohútika v izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Arómu alebo esenciálny olej pridávajte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj by sa mohol poškodiť! Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difúzer poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.

Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použite savý papier s malým množstvom čistiaceho prostriedku (mydla, prostriedku na umývanie riadu...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku otočte ochranný uzáver v nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenú) a opatrne vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že sa nebude prístroj dlhšiu dobu používať, uistite sa, že je voda z nádržky vyliala a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávajte ho na suchom mieste.

Distribútor: ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. www.ariapura.cz. Krajina pôvodu: Francúzsko.