

## CZ: Ultrasonický difuzér Édition Art

1. Umístěte přístroj na rovný povrch.
2. Připojte k přístroji elektrický kabel, nezapojujte do zásuvky.
3. Zvednete oba horní kryty a naplníte nádržku vodou - max. 80 ml. Nepřekročte limit.
4. Nakapejte do vody 10 – 15 kapek aroma nebo esenciálního oleje.
5. Nasadte horní kryty.
6. Pokud je v nádržce přístroje voda, nepřemísťujte ho.
7. Zapojte přístroj do zdroje elektrického proudu.
8. Prvním stisknutím tlačítka ON/OFF se přístroj zapne a začne svítit modře, po 30 minutách se automaticky vypne.
9. Druhým stisknutím tlačítka ON/OFF se modré světlo rozsvítí intenzivněji. Difuze začne a automaticky se vypne po cca 3 hodinách (pokud je nádržka zcela naplněná (80 ml)).
10. Třetím stisknutím tlačítka ON/OFF vypnete difuzi, modré podsvícení trvá
11. Přístroj se automaticky vypne, pokud není v nádržce dostatečné množství vody, modrá světla začnou blikat.

**Upozornění :** Přístroj nemůže pracovat , pokud je množství vody příliš malé nebo naopak příliš velké (více než 80 ml). Používejte minerální nebo kohoutkovou vodu o pokojové teplotě. Nepoužívejte horkou vodu, přístroj se může poškodit. Aroma nebo esenciální olej přidávejte vždy až po naplnění nádržky vodou, nikdy ne do prázdné nádržky, přístroj se může poškodit! Velké množství aroma nebo esenciálního oleje může difuzér poškodit. Nejtvrdší a nejvíce viskózní esenciální oleje mohou přístroj poškodit.

Abyste předešli znečištění přístroje a vody doporučujeme po každém použití přístroje vodu z nádržky vylít a nádržku i horní kryt vyčistit. K čištění použijte savý papír s malým množstvím čistícího prostředku (mýdla, prostředku na mytí nádobí... ). K čištění nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Následně přístroj osušte čistým a suchým hadříkem. Zvenčí přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pro přístup ke keramickému disku, otočte ochranným uzávěrem v nádržce proti směru hodinových ručiček. Použijte vatovou tyčinku (navlhčenou) a opatrně vyčistěte disk, netlačte příliš silně. Po vyčištění otočte ochranný uzávěr do původní polohy. Pokud víte, že nebude přístroj delší dobu používán, ujistěte se, že je voda z nádržky vylitá a přístroj je vyčištěný a usušený. Uchovávejte na suchém místě.

**Prodejce:** ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. [www.ariapura.cz](http://www.ariapura.cz). Země původu: Francie.

## SK: Ultrasonický difuzér Édition Art

1. Umiestnite prístroj na rovný povrch.
2. Pripojte k prístroju elektrický kábel, nezapájajte do zásuvky.
3. Zdvihnite oba horné kryty a naplnite nádržku vodou - max. 80 ml. Neprekročte limit.
4. Nakvapkajte do vody 10 - 15 kvapiek aroma alebo esenciálneho oleja.
5. Nasadte horné kryty.
6. Ak je v nádržke prístroja voda, nepremiestňujte ho.
7. Zapojte prístroj do zdroja elektrického prúdu.
8. Prvým stlačením tlačidla ON / OFF sa prístroj zapne a začne svietiť na modro, po 30 minútach sa automaticky vypne.
9. Druhým stlačením tlačidla ON / OFF sa modré svetlo rozsvieti intenzívnejšie. Difúzia sa začne a automaticky sa vypne po cca 3 hodinách (ak je nádržka úplne naplnená (80 ml)).
10. Tretím stlačením tlačidla ON / OFF vypnete difúziu, modré podsvietenie trvá
11. Prístroj sa automaticky vypne, ak nie je v nádržke dostatočné množstvo vody, modré svetlá začnú blikat.

**Upozornenie:** Prístroj nemôže pracovať, ak je množstvo vody príliš malé alebo naopak príliš veľké (viac ako 80 ml). Používajte minerálnu alebo kohútikovú vodu o izbovej teplote. Nepoužívajte horúcu vodu, prístroj sa môže poškodiť. Aróma alebo esenciálny olej pridávajúte vždy až po naplnení nádržky vodou, nikdy nie do prázdnej nádržky, prístroj sa môže poškodiť! Veľké množstvo arómy alebo esenciálneho oleja môže difuzér poškodiť. Najtvrdšie a najviac viskózne esenciálne oleje môžu prístroj poškodiť.

Aby ste predišli znečisteniu prístroja a vody, odporúčame po každom použití prístroja vodu z nádržky vyliať a nádržku aj horný kryt vyčistiť. Na čistenie použijete savý papier s malým množstvom čistiaceho prostriedku (mýdla, prostriedku na umývanie riadu ...). Na čistenie nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky. Následne prístroj osušte čistou a suchou handričkou. Zvonku prístroj čistíte mierne navlhčenou handričkou. Pre prístup ku keramickému disku, otočte ochranným uzáverom v nádržke proti smeru hodinových ručičiek. Použite vatovú tyčinku (navlhčenou) a opatrné vyčistite disk, netlačte príliš silno. Po vyčistení otočte ochranný uzáver do pôvodnej polohy. Ak viete, že nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, uistite sa, že je voda z nádržky vyliatá a prístroj je vyčistený a vysušený. Uchovávať na suchom mieste.

**Predajca:** ARIA PURA s.r.o., Škrobárenská 518/16, Brno. [www.ariapura.cz](http://www.ariapura.cz). Krajina pôvodu: Francúzsko.