

## **Gebrauchsanweisung für den ULTRASCHALLDIFFUSER SEASONS – SONI HOME (weiß, grün)**

- **ÜBERSICHT**

Haupteinheit

1. Abdeckung
2. Die Öffnung für den austretenden Nebel ist verstopft
3. Innendeckel
4. Wassertank
5. Rote Wasserstandsmarkierung
6. Chip
7. Silikonring
8. Taste MIST/LED
9. Lüftungsöffnung
10. Lufteinlass
11. USB-Buchse
12. USB-A/USB-C

- **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Stellen Sie den Diffuser immer auf eine flache, feste und ebene Oberfläche.

1. Heben Sie die obere Abdeckung des Diffusers und den Innendeckel an.
2. Füllen Sie den Tank bis zur roten Markierung mit Wasser. Geben Sie 10-15 Tropfen Ihres bevorzugten ätherischen Öls.
3. Setzen Sie den Innendeckel und die obere Abdeckung wieder auf.
4. Stecken Sie das USB-C-Kabel in die Netzteilbuchse oder den USB-Steckplatz.
5. Drücken Sie die MIST-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Anm. Tragegurt – Entfernen Sie den Silikonstopfen und schrauben Sie die Schnalle im Uhrzeigersinn an das Gerät.

- **WARNUNG**

1. Halten Sie das Gerät beim Tragen gut fest. Behandeln Sie das Gerät immer vorsichtig, um Stöße oder Stürze zu vermeiden.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Fläche. Stellen Sie es nicht auf Teppiche, Läufer, hölzerne oder polierte Möbel oder auf instabile Oberflächen.
3. Verwenden Sie ein geeignetes Gefäß, um Wasser in den Tank zu gießen. Befüllen Sie das Gerät niemals direkt unter dem Wasserhahn oder wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
4. Der Wasserstand darf die rote Markierung für das maximale Wasservolumen im Tank nicht überschreiten. Dies könnte das Gerät beschädigen.
5. Es darf kein Wasser in die Belüftungsöffnung oder den Lufteinlass gelangen.
6. Für optimale Beduftung empfehlen wir die Verwendung natürlicher ätherischer Öle. Künstliche Duftstoffe können das Gerät beschädigen.
7. Wählen Sie die Menge des verwendeten ätherischen Öls gemäß Ihren persönlichen Vorlieben.
8. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.

9. Heben Sie während des Betriebs nicht die obere Abdeckung oder den Innendeckel des Geräts an.

- **GERÄTEEINSTELLUNGEN**

MIST-TASTE: Drücken Sie die Taste, um die Betriebszeit zu ändern. Eingestellt werden können 2, 8 oder 16 Stunden (5-minütiger Ein-/Ausschalt-Intervall).

LIGHT-TASTE: Drücken Sie die Light-Taste, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern. Es kann eine die Farbe wechselnde, blaue, Kerzenlicht imitierende oder violette Hintergrundbeleuchtung eingestellt werden.

- Die Light-Taste funktioniert unabhängig von der Mist-Taste, so dass das Gerät auch als Nachtlicht verwendet werden kann.

Anmerkung:

1. Leichte Unterschiede der erzeugten Nebelmenge bei einzelnen Geräten sind normal.
2. Wasserqualität, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Luftzirkulation können die erzeugte Nebelmenge beeinflussen.
3. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen und schaltet automatisch ab, wenn der Wassertank leer ist oder wenn das Gerät umkippt.

- **REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG**

\* Trennen Sie beim Reinigen immer das USB-Kabel vom Gerät.

1. Halten Sie das Gerät unten fest und heben Sie die obere Abdeckung und den Innendeckel an.
2. Gießen Sie restliches Wasser aus dem Tank aus
3. Verwenden Sie ein Wattestäbchen und ein neutrales Reinigungsmittel, um den Chip im Inneren des Wassertanks min. 2x pro Woche zu reinigen. Spülen Sie den Tank nach der Reinigung gründlich aus.

Achtung:

- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Belüftung und den Lufteinlass eindringt, da dies das Gerät beschädigen könnte.
- Das Gerät niemals einweichen oder waschen, da mechanische Schäden auftreten können.
- Verwenden Sie niemals säurehaltige Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem Wattebausch. Spülen Sie es mit Leitungswasser oder Mineralwasser ab und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Vor jedem Ölwechsel muss der Wassertank gereinigt werden.
- Verwenden Sie Leitungswasser oder Mineralwasser.
- Nach Gebrauch/Reinigung gründlich trocknen lassen.

- **SICHERHEITSHINWEISE**

1. Verwenden Sie den Diffuser niemals für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

2. Lesen Sie vor Verwendung des Gerätes sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
3. Entfernen Sie vor Gebrauch des Geräts alle Verpackungsmaterialien.
4. Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel. Dies verhindert eine Beschädigung des Geräts.
5. Wenn Sie den Netzadapter abziehen, halten Sie das Gehäuse des Adapters mit der Hand fest, ziehen Sie nicht am Kabel.
6. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie es an einem anderen Ort aufstellen wollen, ziehen Sie den Netzadapter ab, schütten Sie sämtliches Wasser aus und reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es lagern.
7. Achten Sie beim Umplatzieren des Diffusers darauf, ihn fest in Ihren Händen zu halten. Dadurch verhindern Sie, dass er zerstört wird oder Flüssigkeit verschüttet wird.
8. Die in diesem Handbuch angeführten Vorsichtsmaßnahmen sollen die sichere und ordnungsgemäße Verwendung dieses Geräts gewährleisten und somit Gefahren oder Beschädigungen vorbeugen, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden könnten.
9. Der Abschnitt "WARNUNG" enthält wichtige Sicherheitsanweisungen. Befolgen Sie diese Hinweise.

- **WARNUNG**

1. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung oder Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der korrekten Benutzung des Geräts unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Risiken.
2. Falls das Gerät anfängt, Rauch, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche abzugeben oder andere Anomalien zu zeigen, benutzen Sie es nicht weiter und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Es könnte zu Schäden oder Stromschlägen kommen. Möglicherweise wurden Veränderungen am Produkt vorgenommen.
3. Modifizieren, reparieren oder zerlegen Sie dieses Gerät nicht, da dies zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Schäden führen kann.
4. Wir empfehlen, das Gerät zur Entsorgung bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abzugeben und nicht in den Hausmüll zu werfen.
5. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss der Netzstecker gezogen und das gesamte Wasser ausgegossen werden. Dadurch wird die Gefahr eines Stromschlags vermieden.
6. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und Hochdruckbereichen fern.
7. Zerstören oder beschädigen Sie das Gerät nicht.
8. Dieses Produkt muss bei Reinigung und Wartung von der Stromversorgung getrennt werden.
9. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ätherische Öle in den Diffuser tropfen, und bespritzen Sie keine Möbel. Sollten Öltropfen außen auf das Gerät oder auf Möbel gelangt sein, wischen Sie diese sofort ab, um eine Verfärbung der Oberfläche des Produkts oder der Möbel zu vermeiden.
10. Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt. Das direkte Einatmen von Essenzen aus dem Diffuser wird nicht empfohlen.

11. Wenn Sie spezielle gesundheitliche Probleme oder Indispositionen haben, wie z. B. Schwangerschaft, Lungenversagen, Krebs, Epilepsie oder andere Krankheiten, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ätherische Öle verwenden. Wenn Sie beginnen, sich unwohl zu fühlen, beenden Sie die Verwendung des Produkts und lüften Sie.
12. Ätherische Öle sind hochkonzentriert und sollten immer mit Vorsicht gehandhabt werden, auch was die jeweils verwendete Menge angeht.
13. Berühren Sie den Diffuser nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
14. Das Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu handhaben. Kinder könnten einen Stromschlag erleiden.
15. Um Brände, Stromschläge oder Schäden am Gerät zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten auf:
  - Umgebungen, die direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  - Druckbehälter oder brennbare Stoffe.

- **GERÄTEINFORMATIONEN**

Gerätebezeichnung:	Soni Home
Gerätecode:	SSAW-003
Geräteabmessungen:	Durchmesser 130 mm x 120 mm
Material:	PP
Aufnahmeleistung:	5 V (1 A)
Gewicht der Haupteinheit:	620 g
Tankvolumen:	120 ml
Flächenabdeckung:	bis zu 800 m <sup>2</sup>
Betriebsdauer:	2/8/16 Stunden (mit Intervallen)

Hergestellt in China.  
 SSAW LLC  
 seasonslife.com

- **GARANTIE**

Produktgarantie: Die Garantiekarte ist Bestandteil der mitgelieferten Original-Gebrauchsanweisung

- **PROBLEMBEHEBUNG**

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Diffuser lässt sich nicht einschalten. Der Diffusor schaltet vor Ablauf der Betriebszeit ab.	Zu wenig Wasser im Tank.	Füllen Sie Wasser bis zur roten Markierung im Tank auf.

Aus dem Gerät tritt kein oder anormaler Nebel aus.	Normale Hintergrundbeleuchtung, aber kein Nebelaustritt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie die Wassermenge im Tank. Der Wasserstand sollte die rote Markierung nicht überschreiten.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass Sie Leitungs- oder Quellwasser verwenden.</li> <li>3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Taste (MIST) gedrückt haben.</li> <li>4. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche oder instabile Oberfläche, da der Lufteinlass blockiert werden könnte.</li> <li>5. Beschädigter Chip. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
	Der Chip ist durch Öl oder Ablagerungen verschmutzt. Der Luftauslass an der Geräteunterseite ist blockiert.	Bitte reinigen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung. Reinigen Sie den Luftauslass. Ein teilweise blockierter Auslass kann die Nebelmenge beeinträchtigen.
Wasser tritt aus.	Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass der Nebel schnell zu Tropfen kondensiert.	Ändern Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum.

- Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenn Sie das Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Händler.