

## ULTRASCHALLDIFFUSER PYRAMIDE

Der Diffuser hat ein modernes und funktionales Design. Die Ultraschalltechnologie sorgt für leise und konstante Beduftung. Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung, wann immer Sie Ihren Diffuser einschalten. Füllen Sie einfach den Tank mit Wasser und geben Sie ein paar Tropfen Ihres bevorzugten, in Wasser aufgelösten Aromas oder ätherischen Öls hinein. Nach dem Einschalten beginnt der Diffuser, einen feinen Duftnebel freizusetzen. Weiße oder farbige Hintergrundbeleuchtung schafft eine noch beruhigendere und delikaterere Atmosphäre.

### TECHNISCHE DATEN

Größe: B 135 mm x H 170 mm

Eingangsspannung: 100–240 V (50/60 Hz)

Stromversorgung: 24 V (10 W)

Tankvolumen: 100 ml

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

#### ON/OFF-Taste

- Drücken Sie sie einmal, um den Diffuser einzuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung des Diffusers wechselt die Farben
- Drücken Sie sie ein zweites Mal, um den Diffuser auszuschalten

#### Taste LIGHT (zur Steuerung der Hintergrundbeleuchtung):

- Drücken Sie die Taste 1-9x, um die Farbe zu ändern

1. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab.
2. Füllen Sie den Tank mit Wasser (max. 100 ml).
3. Geben Sie 7-10 Tropfen in Wasser aufgelöstes Aroma oder ätherisches Öl hinzu.
4. Setzen Sie die obere Abdeckung des Diffusers wieder auf. Die Abdeckung muss korrekt aufgesetzt sein, damit keine Luft durch den Spalt zwischen der Abdeckung und der Basis entweichen kann.
5. Schließen Sie das Gerät (Diffuser) an das Stromnetz an.

### WARNHINWEIS:

1. Stellen Sie den Diffuser auf eine ebene, stabile Oberfläche. Füllen Sie den Tank mit Wasser – wir empfehlen die Verwendung von Leitungs- oder Mineralwasser mit Zimmertemperatur.
2. Füllen Sie den Tank nur bis zur Höchstmarke mit Wasser (50 - 100 ml).
3. Wir empfehlen die Verwendung des Geräts mit wasserlöslichen Aromaölen von Millefiori Milano.
4. Wenn der Diffuser während der Verwendung umkippt, können einige seiner Innenteile beschädigt werden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und gießen Sie das mit Öl angereicherte Wasser aus dem Tank aus. Lassen Sie den Diffuser dann 3 Tage lang an einem belüfteten Ort stehen.