

OFICIÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

Ultrazvukový aroma difuzér Estéban Easy Living (CMP-186)

[Strana 1 originální dokumentace]

Přehled součástí přístroje

A: Horní část (Designový kryt)

- **1:** Výstup mlhy (Dunst-Auslass)

B: Spodní část (Základna s nádržkou na vodu)

- **2:** Tlačítko LIGHT (ovládání osvětlení)
- **3:** Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí a režimy difuze)
- **4:** Maximální hladina vody (Wasserstand maximal - 100 ml)
- **5:** Směr vylévání vody (Richtung des Wasserauslasses - označeno šipkou)
- **6:** Výstup vzduchu (Luftausgang / ventilace)
- **7:** Keramický ultrazvukový disk (Keramikscheibe)

C: Příslušenství

- Napájecí USB kabel (USB-Anschlusskabel)

Všeobecné pokyny a varování

- **Záruka:** Na produkt se vztahuje záruka v souladu s platnou legislativou proti předložení pokladního bloku nebo jiného dokladu o koupi.
- **Náhradní díly:** K tomuto produktu nejsou dostupné žádné náhradní díly.
- **Manipulace a ochrana:** Vyvarujte se nárazům a pádům přístroje. Přístroj nikdy neomalujte ani nezakrývejte.
- **Čištění po použití:** Dbejte na to, aby roztok z nádržky nevytekl do vnitřních částí. Po použití musí být přístroj okamžitě vyčištěn a nesmí se v něm nacházet žádný zbytek roztoku.
- **Umístění:** Během provozu difuzér (zvlhčovač) nikdy nepřemísťujte. Přístroj vždy postavte na rovnou, stabilní a chráněnou plochu.
- **Napájení:** Používejte pouze kabel dodávaný s tímto difuzérem. Při čištění nebo doplňování vody musí být napájecí kabel vždy odpojen.
- **Bezpečnost:** Neumísťujte přístroj v dosahu dětí nebo zvířat. Kupující nesmí přístroj sám demontovat či upravovat.
- **Přehřívání:** Ventilační otvor na základně přístroje musí zůstat vždy volný a ničím nezakrytý, aby se zabránilo přehřátí elektroniky.

- **Používané esence:** Přístroj je určen k použití výhradně s interiérovými parfémovými koncentráty Estéban zředěnými ve vodě.
- **Poškození kabelu:** Flexibilní externí kabel tohoto transformátoru/napájení nelze vyměnit. V případě poškození kabelu musí být celý napájecí prvek zlikvidován. Přístroj smí být provozován pouze s velmi nízkým bezpečnostním napětím, které odpovídá značení na přístroji.
- **Použití osobami a dětmi:** Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, případně osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod náležitým dohledem nebo byly podrobně poučeny o bezpečném používání přístroje a plně pochopily související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

Mikroorganismy, které mohou být přítomny ve vodě nebo v prostředí, kde se přístroj používá či skladuje, se mohou v nádržce na vodu množit a následně být rozptýlovány do ovzduší. To může představovat vážná zdravotní rizika. Proto je nutné nádržku **každé 3 dny důkladně vyčistit**.

Všechny potřebné rady, pokyny a video tutoriály týkající se našich difuzérů a vonných koncentrátů naleznete na oficiální domovské stránce www.esteban.fr.

Uvedení difuzéru do provozu

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte doporučení k použití.

1. Zapojte konektor napájecího USB kabelu do zdířky na spodní/zadní straně přístroje.
2. Sejměte horní část (designový kryt A) vertikálním směrem nahoru.
3. Do nádržky nalijte čistou vodu. **Maximální množství vody je 100 ml** (nepřekračujte vyznačenou rysku na maximální hladinu).
4. Přidejte parfém: V závislosti na požadované intenzitě vůně nakapejte do vody **10 až 15 kapek** parfémového koncentrátu Estéban.
5. Nasaďte horní část (kryt A) zpět dolů na základnu přístroje.
6. Připojte USB kabel k napájenému portu (např. k notebooku, počítači nebo kompatibilnímu síťovému USB adaptéru).

Upozornění k provozu

Přístroj nebude fungovat, pokud je množství vody nedostatečné, nebo pokud naopak překračuje hranici 100 ml.

Ovládání a funkce přístroje

Tlačítko ON/OFF (Funkce difuze)

- **1. stisknutí:** Spuštění **nepřetržité difuze** a současné aktivování světelné atmosféry (s plynulým střídáním barev). Při maximálním naplnění nádržky se přístroj po odpaření vody **automaticky vypne po 5 hodinách**.
- **2. stisknutí:** Aktivace **intervalového režimu** – difuze probíhá střídavě, cyklus se mění každých 15 sekund (15 s přístroj mlží / 15 s odpočívá). V tomto režimu se přístroj při plné nádržce **automaticky vypne po 10 hodinách**. *Světlo dvakrát blikne, čímž signalizuje úspěšnou změnu režimu.*
- **3. stisknutí:** Úplné zastavení a vypnutí difuze.

Tlačítko LIGHT (Funkce osvětlení)

Tato funkce pracuje zcela nezávisle na chodu difuze (tlačítku ON/OFF), osvětlení lze tedy používat samostatně.

- **1. stisknutí:** Spuštění světelné atmosféry s plynulým střídáním barev.
- **2. stisknutí:** Zastavení střídání a fixace osvětlení na aktuální zvolené barvě.
- **3. stisknutí:** Efekt hořící svíčky (jemné blikání a mihotání světla).
- **4. stisknutí:** Kompletní vypnutí světelné atmosféry.

Péče, čištění a údržba

Bezpečnostní opatření při údržbě:

- **Doporučená voda:** Minerální voda / voda z kohoutku / voda pokojové teploty / voda s nízkým obsahem vápníku (měkká).
- **Nikdy do nádržky nelijte horkou vodu** – mohlo by dojít k poškození citlivých vnitřních komponentů.
- Pokud přístroj nepoužíváte, **nikdy nenechávejte vodu stát v nádržce**.
- Oblast v bezprostředním okolí zvlhčovače by neměla být mokrá ani vlhká.
- **Nikdy nekapejte vonné koncentráty do suché nádržky** bez vody, hrozí poškození plastu a celého přístroje.
- Nadměrné množství koncentráty může narušit nebo zcela zastavit správné generování mlhy.
- Čistěte přístroj krok za krokem po každém použití a před každým delším uskladněním. Tím spolehlivě zabráníte znečištění, usazování nečistot a vzniku nepříjemných pachů.

Postup čištění nádržky:

1. Nádržku na vodu a horní kryt čistěte čistou vodou. Používejte savý kuchyňský papír nebo měkký hadřík a jemný čisticí prostředek (např. klasické mýdlo, prostředek na nádobí). *Nikdy nepoužívejte agresivní spreje, rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky (písky), které by mohly povrch přístroje poškrábat či poškodit.*
2. Vnější povrch difuzéru čistěte v případě potřeby pouze jemným, mírně navlhčeným hadříkem.
3. **Čištění keramického disku:** K očištění keramické membrány na dně nádržky používejte výhradně vatovou tyčinku (namočenou pouze v čisté vodě). Na disk při čištění netlačte příliš silně, abyste jej nepoškodili.

EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ: SMĚR VYLÉVÁNÍ VODY

Při vyprazdňování nádržky vždy vylévejte zbylou vodu výhradně ve směru vyznačené šipky (**Richtung des Wasserauslasses**), jak ukazuje symbol se zaškrtnutím (✓).

Nikdy nevylévejte vodu přes stranu, kde se nachází výstup vzduchu (Luftausgang - symbol ✗)!

Pokud by voda zatekla do tohoto větracího otvoru, způsobí to trvalé a fatální poškození vnitřní elektronické základny difuzéru.

Řešení případných problémů

Při výskytu funkčních poruch zkontrolujte prosím následující body:

Závada / Příznak	Možná příčina	Řešení
Při zapnutí přístroje nevychází žádná mlha	Přístroj není správně připojen k elektrické síti.	Ujistěte se, že je napájecí USB kabel řádně propojen jak s přístrojem, tak s funkčním USB portem.
	Nedostatečná hladina vody v nádržce.	Naplňte nádržku na vodu.
	Hladina vody překračuje limit 100 ml.	Odlijte přebytečné množství vody pod maximální rysku.
	Výstup mlhy na konci horního dílu A je ucpaný.	Zkontrolujte otvor a ujistěte se, že nic nebrání volnému výstupu mlhy.
Během provozu se generování mlhy zastaví	Nedostatečná hladina vody (voda se spotřebovala).	Naplňte nádržku na vodu.
	Nahromadění vodních kapek na konci/ výstupu dílu A.	Vypněte přístroj, opatrně sejměte horní díl A a otřete nahromaděné kapky vody.
Množství vycházející mlhy je slabé / nedostatečné	Keramický ultrazvukový disk je znečištěný.	Vyčistěte keramický disk vatovou tyčinkou přesně podle pokynů v sekci Údržba.
	V nádržce je nadměrné množství vonného koncentráту Estéban.	Vyprázdněte nádržku a kompletně celý přístroj vyčistěte.
	Nahromadění vodních kapek na výstupu dílu A.	Vypněte přístroj, sejměte horní díl A a otřete nahromaděné kapky vody.
Světlo se vůbec nerozsvítí	Porucha vnitřního osvětlení difuzéru.	V rámci zákonné lhůty odneste přístroj zpět svému prodejci k vyřízení reklamace v zákaznickém servisu.

Pokud problémy i po kontrole těchto bodů přetrvávají, obraťte se prosím na svého specializovaného prodejce. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací s přístrojem.

Technické parametry

Napájení:	USB 5V / 1A
-----------	-------------

Elektrická síť:	Kompatibilní s napájecími USB adaptéry s výstupem 5V / 1A
Výkon:	5 W