

GEODESIS

Ultraschalldiffuser

So schalten Sie den Ultraschalldiffuser ein

1. Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung des Diffusers und füllen Sie den Wassertank mit maximal 100 ml Wasser bis zur markierten "max"-Linie.
2. Geben Sie dann einige (5-15) Tropfen ätherisches Öl oder Aromaöl in das Wasser.
3. Bringen Sie sowohl die Kunststoff- als auch die Glasabdeckung wieder an und stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose.
4. Durch einmaliges Drücken des goldenen Knopfes auf der Rückseite des Diffusers schalten Sie das Gerät ein. Durch erneutes Drücken schalten Sie den Diffuser aus.
5. Durch Drehen des Knopfes stellen Sie die Lichtintensität ein. Durch Drehen nach rechts wird das Licht heller, durch Drehen nach links schwächer oder ganz ausgeschaltet.
6. Drücken Sie den Knopf 2 Sekunden lang, um den Diffusionsmodus einzustellen.
Erster Modus: Nonstop-Diffusion.
Zweiter Modus: 30 Sek. Diffusion / 30 Sek. Aus
7. Um den Diffuser-Timer einzustellen, drücken Sie den Knopf und drehen Sie ihn nach rechts. Der Diffuser läuft 30 Minuten lang, danach schaltet er sich aus.

Warnung:

- Vermeiden Sie Stöße, decken Sie das Produkt nicht ab und reiben Sie es nicht mit anderen Produkten ein. Blockieren Sie nicht die Belüftung, sondern sorgen Sie dafür, dass der Duftnebel ungehindert aus dem Diffuser nach außen strömt.
- Achten Sie darauf, dass das Wasser aus dem Diffuser nicht aus dem Behälter austritt.
- Nach jedem Gebrauch ist es notwendig, das Wasser mit der duftenden Essenz auszugießen. Wenn sie bereits aufgebraucht ist, spülen Sie zumindest das Innere des Behälters mit Wasser aus. Bei der Reinigung muss der Diffuser immer vom Strom getrennt werden!
- Wenn das Produkt in Betrieb ist, bewegen Sie es nicht. Stellen Sie es auf eine flache, stabile und trockene Oberfläche mit Zugang zu einer Steckdose, um das Produkt zu starten.
- Um den Diffuser zu starten, verwenden Sie nur den dafür vorgesehenen Adapter. Ersetzen Sie ihn nicht durch einen anderen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Wenn der Bedienknopf oder der Stecker des Diffusers beschädigt ist, verwenden Sie den Diffuser nicht.
- Gießen Sie kein warmes oder heißes Wasser in den Behälter. Es besteht Beschädigungsgefahr!
- Ätherisches Öl oder Aromaöl darf vor dem Eingießen von Wasser nicht in den Behälter getropft werden. Tropfen Sie die Öle immer ins Wasser.

- Reinigen Sie den Behälter mit Wasser und saugfähigem Papier. Bei stärkerer Verschmutzung kann Seife oder Geschirrspülmittel verwendet werden. Verwenden Sie keine Aerosolsprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel.

Störungen/Symptome	Ursachen	Lösung
Beim Einschalten des Geräts wird kein Nebel freigesetzt	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ordnungsgemäß an das Gerät und an das Stromnetz angeschlossen ist
	Unzureichender Wasserstand	Füllen Sie den Tank mit Wasser
	Übermäßiger Wasserstand, mehr als 100 ml	Überschüssiges Wasser entfernen
	Die Öffnung im Deckel des Tanks ist verstopft	Lockern Sie die Abdeckung, damit der Nebel entweichen kann
	Die Öffnung, durch die der Duftnebel verströmt wird, ist durch einen Wassertropfen blockiert	Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um den Wassertropfen vorsichtig zu entfernen
Die Nebelfreisetzung stoppt, während das Gerät läuft	Unzureichender Wasserstand	Füllen Sie den Wassertank
	Ansammlung von Wassertröpfchen am Ende des Tankdeckels	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, entfernen Sie das Glasoberteil und den Tankdeckel und reinigen Sie die angesammelten Wassertropfen mit einem saugfähigen Tuch
Das Gerät verströmt zu wenig Nebel	Die Keramikscheibe ist verschmutzt	Reinigen Sie die Keramikscheibe im Inneren des Tanks vorsichtig mit einem feuchten Wattestäbchen (nur mit Wasser)
	Es wurde zu viel Duftöl in das Wasser im Tank gegossen	Entleeren und reinigen Sie den Tank
	Am Tankdeckel haben sich Wassertropfen angesammelt	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, entfernen Sie das Glasoberteil und den Tankdeckel und reinigen Sie die angesammelten Wassertropfen mit einem saugfähigen Tuch

	Unzureichender Wasserstand	Füllen Sie den Tank mit max. 100 ml Wasser
Das Licht geht nicht an	Fehlfunktion des Diffusers	Wenn sich der Diffuser innerhalb der gesetzlichen Reklamationsfrist befindet, geben Sie ihn an den Händler zurück.