

HU - AP 3 TOWER

Ha a QR-kód nem olvasható be, kérjük, keressen rá a „Scent Marketing” kifejezésre a Google Play-ben vagy az APP store-ban.

01 Műszaki adatok

[Model]	AP3 Tower
[Méret]	112 × 112 × 293 mm
[Palack]	120 ml
[Bemenet]	DC 12 V = 1 A MAX
[Teljesítmény]	4,5 W
[Lefedettségi]	100 m2 / 300 m3 / 10 500 ft3
[N.W.]	0,95 kg
[Anyag]	Alumínium

Megjegyzés:

Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy a csomagolás teljes, amikor először kinyitja, ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lehető leghamarabb.

02 Bluetooth használati

Hol töltheti le az alkalmazást: Kérjük, keressen rá a „Scent Marketing” kifejezésre a Google Play-ben vagy az App Store-ban. **Megjegyzés:** Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth és a mobiltelefon helymeghatározási funkciója be van kapcsolva.



Android system



IOS system



Palack




Tápegység adapter



Palack kupak




Kézikönyv



1. Nyissa meg az Scent Marketing alkalmazást, és válassza a Bluetooth lehetőséget.



2. Válassza ki a készüléket.



3. Adja meg az alapértelmezett 8888-as jelszót, és nyomja meg a Login gombot.




4. Az Device Control oldalán; megváltoztathatja a illatdiffúzor készüléknevét és címkéjét.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg a „Save” gombot a képernyő jobb felső sarkában minden egyes módosítás után.

5. Különböző programok a „+” gomb megnyomásával. A programok törléséhez húzza balra.

6. Nyomja meg a kapcsológombot bármelyik program be- vagy kikapcsolásához.




7. A „Working period setting” oldalon, A „Start working time” és „Stop working time” görgetésével állítsa be a nap azon óráit, amikor a diffúzor működjön.

8. Válassza ki azt a hetet, amelyen a diffúzort szeretné futtatni (minden nap előre kiválasztva van).

9. Nyomja meg a „+” vagy „-” gombokat, hogy növelje vagy csökkentse az előre beállított intenzitási értékeket (1-20). Lásd a táblázatot a részletekért.

10. Válassza a () Személyre szabott mezőt, hogy létrehozzon egy egyéni intenzitást, és görgessen a „Spray Time” és „Pause Time” gombokat.

11. Nyomja meg a „Save” gombot a beállítások frissítéséhez.




12. Kattintson a „Kalibráció” gombra a fogyasztás kalibrálásához. A kalibrálást legalább 10 napos munkavégzés után ajánlott elvégezni. A kalibrálás megkezdése előtt először mérje meg a palackban maradt olajat. Adja meg az aktuális illóolaj mennyiségét, majd kattintson a „Confirm” gombra, hogy automatikusan frissítse a fogyasztást és a fennmaradó napokat.

13. Módosítsa az alapértelmezett jelszót a „About” fülön, az „Device control” alatt.



14. Nyomja meg a „Password Change” gombot a jelszó módosításához.




15. Adjon meg egy új négyjegyű jelszót, majd kattintson a „Confirm” gombra.

Ha elfelejtette a jelszót, nyomja meg a on/off gombot a gyári beállítás visszaállításához. A gyári beállítás jelszava 8888.

03 Telepítési lépés

1. Vegye ki a diffúzor fejet.
2. Csavarja le a palackot;
3. Töltse fel a palackot illóolajjal;
4. Tegye vissza a diffúzor fejét a gépbe.



04 Műveletek

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a 12 V 1A tápegységet, és hallható egy „bíp” hang.

Kikapcsolás

Nyomja le  -es gombot a készülék kikapcsolásához

Intenzitás beállítása

A készüléknek 10 intenzitási szintje van, nyomja meg  -est az intenzitás növeléséhez, nyomja meg a  -est az intenzitás csökkentéséhez.

Teljesítményjelző:

A az áramellátás irányát jelzi.

Időzítő

Nyomja meg az időzítő gombot, és a beállítások ciklusát, 1H ->2H->4H->8H nincs időzítő

Állítsa vissza a Bluetooth alkalmazás jelszavát.

Nyomja le és tartsa lenyomva  3 másodpercig a 8888-as jelszó visszaállításához.

05 Intenzitás és olajfogyasztás

A	Munkaidő(k)	Leállási idő(k)	Fogyasztás (g/h)
G1	5 s	240 s	0.05
G2	10 s	220 s	0.11
G3	15 s	200 s	0.18
G4	15 s	180 s	0.25
G5	20 s	160 s	0.32
G6	20 s	120 s	0.46
G7	25 s	100 s	0.60
G8	25 s	80 s	0.74
G9	25 s	60 s	0.88
Testreszabott	5-25 s	60-600 s	-

06 Figyelmeztetés

1.A telepítés után tartsa az eszközt függőlegesen. A készülék megdöntése vagy síkban fekvése az olaj kifolyását okozhatja, és az áramkörtől szennyeződhet, ami hatással lehet a hatékonyságára;

2.Nem módosíthatja, nem szerelheti szét és nem javíthatja az eszközt. Bármilyen hibás működés esetén, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a megfelelő technikussal.



07 Hibaelhárítás

Mielőtt igényelné az eszköz javítását, kérjük, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbi utasításokat követve.

Leírás	Megoldás
Nem diffundál	- Ellenőrizze, hogy a tápegység be van-e kapcsolva vagy ki van-e kapcsolva; - Ellenőrizze, hogy a szivattyú sérült-e, ha igen, kérjük cserélje ki egy újra. - Ha nincs diffúzió, vagy gyenge, cserélje ki az olajat, törölje át alkohollal, majd futtassa a készüléket 5 percig.
Gyenge diffúzió	- A porlasztófej blokkolva lehet. Tisztítsa meg a diffúzor alkohollal, vagy cserélje ki egy új porlasztómagra. - A porlasztó szívómag hiányozhat vagy megrongálódhat. Cserélje ki egy újra; - A pumpa lehet, hogy megsérült, és ki kell cserélni egy újra.
Olajcseppek jelenléte	- Az porlasztómag megsérülhetett, kérjük, cserélje ki egy újra. - A gép meg van döntve vagy síkban van fektetve, kérjük, állítsa fel.
Olajszivárgás	- A palack laza lehet, <u>győződjön</u> meg róla, hogy megfelelően rögzítette. - A tömlőgyűrű laza lehet, kérjük, cserélje ki egy újra.
Rendellenes hang	- A légpumpa laza vagy sérült lehet, kérjük, húzza meg, vagy cserélje ki egy újra.
A kijelzőn nem jelenik meg kép	- <u>Győződjön</u> meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva. - A dugó sérült lehet, próbáljon meg egy másik elektromos aljszert, vagy cserélje ki egy új dugóra. - A kijelző képernyője sérült lehet, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő személyzettel

08 Berendezés tisztítása

A készüléket a következő helyzetekben kell megtisztítani:

1.Éppen egy másik illóolajra készül cserélni.

2.A porlasztási térfogat gyengül.

Tisztítási lépések:

1.Keressen egy tiszta palackot, és tölts meg ipari alkohollal;

2.Helyezze ezt a palackot a készülékbe, és kapcsolja be a készüléket. Hagyja hatni 5-10 percig;

3.Kapcsolja ki a készüléket, és a tisztítás befejeződött.