

Ultrazvukový difuzér Bloomy Lotus – Macaron

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

1. Nikdy nepoužívajte difuzér na iný účel, než na ktorý je určený.
2. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie.
3. Pred použitím prístroja odstráňte všetky obalové materiály.
4. Na zapojenie do zásuvky používajte len adaptér, ktorý je súčasťou balenia. Predídete tak poškodeniu prístroja.
5. Pri odpájaní napájacieho adaptéra pridržte rukou telo adaptéra, neťahajte za kábel.
6. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať alebo pri jeho premiestňovaní odpojte napájací adaptér, vylejte všetku vodu a prístroj pred uskladnením vyčistite.
7. Pri premiestňovaní difuzéru sa uistite, že ho držíte pevne v rukách. Predídete tak rozbitiu alebo rozliatiu tekutiny.
8. Opatrenia uvedené v tomto manuáli majú zaistiť bezpečné a správne používanie tohto prístroja a zabrániť tak akémukoľvek nebezpečenstvu alebo rozbitiu, ktoré by mohli nastať nesprávnym zaobchádzaním.
9. „VAROVANIE“ obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržiavajte tieto pokyny.

UPOZORNENIE:

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými alebo kognitívnymi schopnosťami, bez potrebných skúseností alebo znalostí, ak neboli vyškolení na správne používanie zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a neporozumeli súvisiacim rizikám.
- V prípade, že sa z prístroja začne dymiť, ucítite zápach alebo neobvyklé zvuky či iné anomálie, okamžite ho prestaňte používať a vypojte ho zo zásuvky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu, zásahu elektrickým prúdom alebo k úprave tohto produktu.
- Neupravujte, neopravujte ani nedemontujte prístroj, môže dôjsť k požiaru, poškodeniu alebo elektrickému šoku.
- Pri likvidácii prístroja ho odporúčame zlikvidovať v zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, nie s komunálnym odpadom.

VAROVANIE:

- Keď tento produkt zostane dlhšiu dobu nepoužívaný, musí byť hlavná jednotka odpojená zo zásuvky a musí byť odstránená všetka voda. Predídete tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Tento produkt musí byť počas čistenia a údržby odpojený od zdrojov elektrickej energie.
- Pri kvapkaní esenciálnych olejov do difuzéru dbajte na zvýšenú opatrnosť a nepokvapkajte nábytok. V prípade pokvapkania nábytku olej okamžite zotrite, aby nedošlo k odfarbeniu vonkajšieho povrchu výrobku alebo nábytku.

- Tento výrobok nie je zdravotníckym zariadením. Neodporúča sa priame vdychovanie esencií vychádzajúcich z difuzéru.
- Ak máte nejaké špeciálne zdravotné problémy či indispozície, ako je napr. tehotenstvo, zlyhanie pľúc, rakovina, epilepsia alebo iné ochorenia, poraďte sa pred použitím éterických olejov so svojím lekárom. Ak sa začnete cítiť nepríjemne, prestaňte produkt používať a vyvetrajte.
- Esenciálne oleje sú vysoko koncentrované a je potrebné s nimi vždy zaobchádzať opatrne, vrátane množstva pri každom použití.

DÔLEŽITÉ:

- Nedotýkajte sa difuzéru mokrými rukami, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im nebol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Prístroj nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby s prístrojom manipulovali. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu detí elektrickým prúdom.
- Aby ste predišli vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu prístroja, neumiestňujte prístroj na nižšie uvedené miesta:
 - Prostredia vystavené priamemu slnečnému žiareniu či vysokým teplotám.
 - Nádoby pod tlakom či horľaviny.

INFORMÁCIE O PRÍSTROJI:

Názov produktu: Ultrazvukový difuzér Macaron

Kód produktu: BL-056

Veľkosť: priemer 156 mm, výška 113 mm

Voda: kohútiková voda izbovej teploty alebo minerálna voda

Materiál: PP (plast), keramika

Príkon: DC 24 V/12 W

Výrobca: Bloomy Lotus LLC

Hmotnosť: 1080 g (10% odchýlka)

Objem nádržky na vodu: 290 ml

Pokrytie: do 60 m²

Použitie: v interiéri

Doba prevádzky: 2/8/16 hodín

Dizajn: USA

Vyrobené v Číne

Záruka na produkt: je súčasťou originálneho návodu na použitie, ktorý je súčasťou balenia.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Difuzér sa nezapne alebo sa vypne pred uplynutím nastavenej doby prevádzky.	V nádržke nie je voda.	Prilejte do nádržky toľko vody, aby hladina dosahovala k červenej ryske.
	Nie je správne zapojený adaptér do zásuvky.	Vypojte difuzér zo zásuvky a následne ho znovu zapojte.
Z difuzéru nevychádza žiadna hmla alebo naopak vychádza abnormálne množstvo hmy.	Svieti zelené LED svetlo, ale hmla nevychádza.	1. Skontrolujte množstvo vody v nádržke. Množstvo vody by malo dosahovať max. po červenú rysku, nie vyššie. 2. Uistite sa, že je v nádržke minerálna voda alebo voda z kohútika. 3. Hmlový čip je pokazený, kontaktujte prosím predajcu.
	Hmla nevychádza, keď je na nádržke krycie viečko.	1. Predídte umiestneniu difuzéru na mäkký alebo nerovný povrch. Môže dôjsť k blokovaniu prívodu vzduchu na spodku difuzéru. 2. Skontrolujte, či funguje ventilátor. Ak nie, kontaktujte predajcu.
Presakuje voda	Vo vychádzajúcej hmle sú zvyšky oleje.	Prosím, vyčistite difuzér podľa pokynov. Vyčistite prívod vzduchu, jeho čiastočné blokovanie ovplyvní množstvo vychádzajúcej hmy.
	Teplota a vlhkosť môžu spôsobiť, že hmla rýchlo kondenzuje na kvapky.	Upravte izbovú teplotu a vlhkosť v miestnosti.

Zloženie prístroja: pozri obrázok v originálnom manuáli

1. Vonkajší keramický kryt
2. Vnútorne veko
3. Nádržka na vodu
4. Otvor, ktorým odchádza hmla
5. Ventilácia
6. Značka pre max. hladinu vody
7. Čip
8. Vetrák
9. LED dióda
10. Tlačidlo na ovládanie hmy, nastavenie času
11. DC zásuvka
12. Prívod vzduchu
13. Napájací adaptér

NÁVOD NA POUŽITIE:

- Vždy umiestnite difuzér na pevný, rovný a hladký povrch
Manipulujte s difuzérom opatrne, je KREHKÝ!
1. Zdvihnite horný sklenený kryt.
 2. Odstráňte vnútorné veko.
 3. Do nádržky nalejte vodu, max. hladina vody je označená červenou značkou.
 4. Pridajte do vody 10 - 12 kvapiek esenciálneho oleja.
 5. Nasadte späť vnútorné veko.
 6. Nasadte späť aj horný sklenený kryt. Uistite sa, že kryt správne sedí na prístroji.
 7. Zapojte adaptér do zásuvky.
 8. Stlačte tlačidlo „Mist“ pre zapnutie difúzie a zapnite časovač.
 9. Difuzér začne pracovať.

UPOZORNENIE:

- Prístroj presúvajte opatrne a držte ho pevne v rukách. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne, aby ste zabránili nárazom alebo pádom.
- Prístroj by mal byť umiestnený na rovnom pevnom povrchu. Neumiestňujte na koberce, koberčeky, drevený/leštený nábytok alebo nestabilné povrchy.
- Na naplnenie vody do nádržky použite vhodnú odmerku. Nikdy sa nepokúšajte plniť vodu pod tečúcim kohútikom alebo pokiaľ je prístroj zapojený v zásuvke.
- Hladina vody by nemala prekročiť červenú značku pre maximálnu hladinu vody, aby nedošlo k poškodeniu tohto zariadenia.
- Udržiavajte vodu mimo ventilačný otvor a prívod vzduchu.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame, aby ste použili prírodný esenciálny olej. Umelá vôňa, prísady alebo nečistoty môžu poškodiť jednotku.
- Ak výrobok nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Počas prevádzky neskladajte kryty.

NASTAVENIE PRÍSTROJA:

HMLA

- „Mist“ button (tlačidlo na zapnutie difúzie/hmly)
- Prístroj zapnete jedným stlačením tlačidla. Východiskový čas sú 2 hodiny, označené LED diódou „2H“.
- Stlačte tlačidlo druhýkrát a pracovnú dobu nastavíte na 8 hodín, čo je indikované LED diódou „8H“.
- Stlačte tlačidlo tretíkrát a pracovnú dobu nastavíte na 16hodinový prerušovaný režim (5 minút zapnuté a 5 minút vypnuté). Režim je indikovaný LED diódou „16H“.
- Štvrtým stlačením tlačidla vypnete difuzér.

LED SVETLO

- Po zapnutí difuzéru sa automaticky zapne osvetlenie difuzéru pripomínajúce mihotajúci sa plameň sviečky.
- Stlačte tlačidlo druhýkrát po dobu 2 sekúnd pre vypnutie LED osvetlenia. Stlačte tlačidlo po dobu ďalších 2 sekúnd pre opätovné zapnutie LED svetla.

Poznámka:

1. Očakáva sa mierny rozdiel v množstve hmly produkovanej rôznymi prístrojmi.
2. Faktory ovplyvňujúce množstvo hmly: voda, vlhkosť, teplota a prúdenie vzduchu v miestnosti.
3. Prístroj má funkciu automatického vypnutia, ak v nádržke dôjde voda alebo ak sa prístroj prevráti.
4. LED podsvietenie sa mierne stlmí po 10 sekundách, akonáhle zvolíte režim.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

- Pred čistením vždy vypojte difuzér zo zásuvky.
- Odpojte difuzér zo zásuvky.
- Zdvihnite hornú časť vonkajšieho krytu.
- Zdvihnite krycie viečko.
- Uistite sa, že v nádržke nie je žiadna voda.
- Odstráňte z nádržky všetku zvyšnú vodu.
- Použite vatovú tyčinku a neutrálny čistiaci prostriedok a vyčistite kovový disk uprostred nádržky na vodu. Toto opakujte najmenej 2x týždenne.

Pozor:

- Nikdy priamo nenamáčajte ani neumývajte celý prístroj, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nikdy nepoužívajte kyslé čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Po každom použití prístroj očistite vatovým tampónom. Opláchnite vodou z vodovodu alebo minerálnou vodou a potom otrite suchou handričkou.
- Pred každou výmenou oleja je nutné vyčistiť nádržku na vodu.
- Použite vodu z vodovodu alebo minerálnu vodu.
- Po použití/čistení nechajte dôkladne zaschnúť.
- Zaisťte, aby do výstupu vzduchového potrubia nevnikla voda, pretože by to mohlo poškodiť elektrický obvod.