

BUD – návod k použití

Velikost produktu: průměr 132 mm, výška 230 mm

Materiál: plast (PP), kov

Příkon: DC24V 500mA/12W

Hmotnost: cca 518 g

Objem nádržky: 170 ml

Pokrytí: až 45 m²

Vyrobeno v Číně.

Součástí balení je: difuzér včetně nádržky na vodu s krycím víčkem, napájecí adaptér, štěteček na čištění difuzéru

Použití:

Difuzér vždy umístěte na pevný, plochý a rovný povrch!

1. Odstraňte ochranou fólii z kovového podstavce difuzéru
2. Najděte „odlupovací“ část vnějšího krytu, je označena oranžovým puntíkem. Opatrně ji oddělte, shora dolů.
3. Zvedněte krycí víčko
4. Do nádržky na vodu nalijte vodu až po červenou rysku, která značí max. možný objem.
5. Do vody přidejte 3–5 kapek esenciálního nebo aroma oleje. Množství kapek závisí na požadované intenzitě provonění, čím více kapek, tím je vůně intenzivnější.
6. Nasadte zpět krycí víčko
7. Nasadte zpět „odlupnutou“ část vnějšího krytu.
8. Zapojte difuzér pomocí adaptéru do zásuvky.
9. Zapněte difuzér stisknutím tlačítka „Mist“ a nastavte požadovanou dobu provoňování.

Upozornění:

1. Nikdy nepoužívejte difuzér k jinému účelu, než ke kterému je určený.
2. K zapojení do zásuvky používejte pouze adaptér, který je součástí balení.
3. Při přemísťování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v ruce. Předejdete tak rozbití nebo rozlití tekutiny.
4. Jestliže ucítíte kouř, okamžitě difuzér vypněte.
5. Difuzér musí být umístěný na pevném povrchu. Neumísťujte jej na koberec, na dřevěné nebo leštěné povrchy nebo nestabilní povrchy.
6. Pro nalévání vody do nádržky zvolte vhodnou nálevku. Nepokoušejte se nádržku naplnit pod tekoucím kohoutkem, obzvláště, je-li připojen do elektrické sítě.
7. Při nalévání vody do nádržky dbejte na to, aby vždy dosahovala max. po vyznačenou rysku. Předejdete tak poškození přístroje.
8. Neumísťujte difuzér do blízkosti ventilátorů nebo jiným přívodům vzduchu.
9. Pro nejlepší a nejefektivnější provonění doporučujeme použít čisté esenciální oleje.
10. Pokud není difuzér v provozu, vždy jej odpojte z elektrické sítě.
11. Nikdy neodstraňujte kryt nebo víčko, pokud je difuzér v provozu.
12. Difuzér nepřemísťujte, pokud je v provozu.
13. Používejte kohoutkovou nebo pramenitou vodu, ne destilovanou.
14. Difuzér není určený pro malé děti. Kvůli neopatrné manipulaci může dojít k poškození difuzéru.

15. Tento produkt není zdravotní pomůcka. Přímo inhalaci mlhy vycházející z difuzéru nedoporučujeme.

Nastavení difuzéru:

Tlačítko „Mist“

- Prvním stisknutím tlačítka difuzér zapnete. Přednastavená doba provozu jsou 2 hodiny - svítí zelené LED světlo s označením „2H“
- Druhým stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 5 hodiny – svítí zelené LED světlo s označením „5H“
- Třetím stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 10 hodin přerušovaně (5 minut provozuje, 5 minut je pauza) – svítí zelené LED světlo s označením „10H“
- Čtvrtým stisknutím tlačítka difuzér vypnete.

Tlačítko „Light“

- Podsvícení difuzéru můžete zapnout nebo vypnout během provozu.
- Prvním stisknutím tlačítka zapnete podsvícení modrou barvou.
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete podsvícení žlutou (klasickou) barvou.
- Třetím stisknutím tlačítka zapnete podsvícení fialovou barvou.
- Čtvrtým stisknutím tlačítka zapnete podsvícení zelenou barvou.
- Pátým stisknutím tlačítka podsvícení difuzéru vypnete.

Poznámky:

1. Jemné rozdíly v množství produkované mlhy se mohou u jednotlivých zařízení lišit
2. Faktory ovlivňující množství vycházející mlhy: voda, vlhkost, teplota a proudění vzduchu.
3. Difuzér se automaticky vypne při převrnutí nebo v případě, že v nádržce dojde voda.

Čištění a údržba:

Před čištěním vždy vypojte difuzér ze zásuvky.

1. Odpojte difuzér ze zásuvky.
2. Oddělte „odlupovací“ část vnějšího krytu.
3. Zvedněte krycí víčko.
4. Ujistěte se, že v nádržce není žádná voda.
5. Odstraňte z nádržky všechnu zbývající vodu.
6. Použijte štěteček, který je součástí balení, a neutrální čisticí prostředek a vyčistěte kovový disk uprostřed nádržky na vodu. Toto opakujte nejméně 2x týdně.

Upozornění:

- Nenamáčejte ani neumývejte tento produkt přímo, mohlo by dojít k mechanické poruše.
- Nikdy nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, mohou způsobit jeho mechanické poškození.
- Po každém použití použijte na omytí bavlněný tampon, namočený v kohoutkové nebo pramenité vodě. Difuzér následně otřete suchým hadříkem.
- Nádržku na vodu vyčistěte vždy, když chcete použít jiný esenciální olej.
- Do difuzéru nalijte kohoutkovou nebo pramenitou vodu.
- Po použití nebo čištění nechte difuzér uschnout.

Řešení problémů:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Difuzér se nezapne nebo se vypne před uplynutím nastavené doby provozu.	V nádržce není voda.	Přilijte do nádržky tolik vody, aby hladina dosahovala k červené rýsce.
	Není správně zapojený adaptér do zásuvky.	Vypojte difuzér ze zásuvky a následně ho znovu zapojte.
Z difuzéru nevychází žádná mlha nebo naopak vychází abnormální množství mlhy.	Svítlí zelené LED světlo, ale mlha nevychází.	1. Zkontrolujte množství vody v nádržce. Množství vody by mělo dosahovat max. po červenou rýsku, ne výše. 2. Ujistěte se, že je v nádržce kohoutková nebo minerální voda. 3. Mlhový čip je rozbitý, kontaktujte prosím prodejce.
	Mlha nevychází, když je na nádržce krycí víčko.	1. Předejděte umístění difuzéru na měkký nebo nerovný povrch. Může dojít k blokování přívodu vzduchu na spodku difuzéru. 2. Zkontrolujte, zda funguje ventilátor. Pokud ne, kontaktujte prodejce.
	Ve vycházející mlze jsou zbytky oleje.	Prosím, vyčistěte difuzér dle pokynů. Vyčistěte přívod vzduchu, jeho částečné blokování ovlivní množství vycházející mlhy.
Prosakuje voda	Teplota a vlhkost mohou způsobit, že mlha rychle kondenzuje v kapky.	Upravte pokojovou teplotu a vlhkost v místnosti.

Distributor: ARIA PURA s.r.o. Škrobárenská 518/16, Brno 617 00, Česká republika.

www.ariapura.cz