

SKY – návod k použití

Velikost produktu: průměr 80 mm, výška 255 mm

Materiál: plast (PP), sklo

Příkon: DC24V/12W

Hmotnost: cca 525 g

Objem nádržky: 115 ml

Pokrytí: až 45 m²

Součástí balení je: nádržka na vodu s krycím víčkem, vnější skleněný kryt, napájecí adaptér
Použití:

Difuzér vždy umístěte na pevný, plochý a rovný povrch!

1. Opatrně zvedněte vnější skleněný kryt
2. Zvedněte krycí víčko
3. Do nádržky na vodu nalijte vodu až po červenou rysku, která značí max. možný objem.
4. Do vody přidejte 3–5 kapek esenciálního nebo aroma oleje. Množství kapek závisí na požadované intenzitě provonění, čím více kapek, tím je vůně intenzivnější.
5. Nasaďte zpět krycí víčko
6. Opatrně nasaďte vnější skleněný kryt.
7. Zapojte difuzér pomocí adaptéru do zásuvky.
8. Zapněte difuzér stisknutím tlačítka „Mist“ a nastavte požadovanou dobu provoňování.

Upozornění:

1. Při přemísťování difuzéru se ujistěte, že jej držíte pevně v ruce. Předjedete tak rozbití nebo rozlití tekutiny.
2. Difuzér musí být umístěn na pevném povrchu. Neumísťujte jej na koberce, na dřevěné nebo leštěné povrchy nebo nestabilní povrchy.
3. Pro nalévání vody do nádržky zvolte vhodnou nálevku. Nepokoušejte se nádržku naplnit pod tekoucím kohoutkem, obzvláště, je-li připojen do elektrické sítě.
4. Při nalévání vody do nádržky dbejte na to, aby vždy dosahovala max. po vyznačenou rysku. Předjedete tak poškození přístroje.
5. Neumísťujte difuzér do blízkosti ventilátorů nebo jiným přívodům vzduchu.
6. Pro nejlepší a nejefektivnější provonění doporučujeme použít čisté esenciální oleje.
7. Pokud není difuzér v provozu, vždy jej odpojte z elektrické sítě.
8. Nikdy neodstraňujte kryt nebo víčko, pokud je difuzér v provozu.

Nastavení difuzéru:

Tlačítko „Mist“

- Prvním stisknutím tlačítka difuzér zapnete. Přednastavená doba provozu jsou 2 hodiny - svítí zelené LED světlo s označením „2H“
- Druhým stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 4 hodiny – svítí zelené LED světlo s označením „4H“
- Třetím stisknutím tlačítka nastavíte dobu provozu na 8 hodin přerušovaně (5 minut provoňuje, 5 minut je pauza) – svítí zelené LED světlo s označením „8H“
- Čtvrtým stisknutím tlačítka difuzér vypnete.

Tlačítko „Light“

- Při zapnutí difuzéru se automaticky zapne světelné podsvícení s měnícími se barvami.
- Prvním stisknutím tlačítka zapnete podsvícení modrou barvou.
- Druhým stisknutím tlačítka zapnete podsvícení na žluté (klasické) barvě.
- Třetím stisknutím tlačítka zapnete podsvícení na fialové barvě.
- Čtvrtým stisknutím tlačítka podsvícení difuzéru vypnete.

Poznámky:

1. Jemné rozdíly v množství produkované mlhy se mohou u jednotlivých zařízení lišit
2. Faktory ovlivňující množství vycházející mlhy: voda, vlhkost, teplota a proudění vzduchu.
3. Difuzér se automaticky vypne při převrnutí nebo v případě, že v nádržce dojde voda.

Čištění a údržba:

Před čištěním vždy vypojte difuzér ze zásuvky.

1. Odpojte difuzér ze zásuvky.
2. Opatrně zvedněte vnější skleněný kryt.
3. Zvedněte krycí víčko.
4. Ujistěte se, že v nádržce není žádná voda.
5. Odstraňte z nádržky všechnu zbývající vodu.
6. Použijte vatovou tyčinku a neutrální čisticí prostředek a vyčistěte kovový disk uprostřed nádržky na vodu. Toto opakujte nejméně 2x týdně.

Upozornění:

- Nenamáčejte ani neumývejte tento produkt přímo, mohlo by dojít k mechanické poruše.
- Nikdy nepoužívejte kyselé čisticí prostředky, mohou způsobit jeho mechanické poškození.
- Po každém použití použijte na omytí bavlněný tampon, namočený v kohoutkové nebo pramenité vodě. Difuzér následně otřete suchým hadříkem.
- Nádržku na vodu vyčistěte vždy, když chcete použít jiný esenciální olej.
- Do difuzéru nalijte kohoutkovou nebo pramenitou vodu.
- Po použití nebo čištění nechte difuzér uschnout.
- Ujistěte se, že z vnitřní nádoby nevystříkla voda ven. Mohlo by dojít k přerušení elektrického obvodu.

Řešení problémů:

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Difuzér se nezapne nebo se vypne před uplynutím nastavené doby provozu.	V nádržce není voda.	Přilijte do nádržky tolik vody, aby hladina dosahovala k červené rysce.
	Není správně zapojený adaptér do zásuvky.	Vypojte difuzér ze zásuvky a následně ho znovu zapojte.

Z difuzéru nevychází žádná mlha nebo naopak vychází abnormální množství mlhy.	Svíí zelené LED světlo, ale mlha nevychází.	1. Zkontrolujte množství vody v nádržce. Množství vody by mělo dosahovat max. po červenou rysku, ne výše. 2. Ujistěte se, že je v nádržce kohoutková nebo minerální voda. 3. Mlhový čip je rozbitý, kontaktujte prosím prodejce.
	Mlha nevychází, když je na nádržce krycí víčko.	1. Předějděte umístění difuzéru na měkký nebo nerovný povrch. Může dojít k blokování přívodu vzduchu na spodku difuzéru. 2. Zkontrolujte, zda funguje ventilátor. Pokud ne, kontaktujte prodejce.
	Ve vycházející mlze jsou zbytky oleje.	Prosím, vyčistěte difuzér dle pokynů. Vyčistěte přívod vzduchu, jeho částečné blokování ovlivní množství vycházející mlhy.
Prosakuje voda	Teplota a vlhkost mohou způsobit, že mlha rychle kondenzuje v kapky.	Upravte pokojovou teplotu a vlhkost v místnosti.