

Návod k použití NEBULIZÉR SEASONS - AERO SM (bílý, zelený)

- **PŘEHLED**

Hlavní jednotka

1. Vnitřní víčko
2. Otvor pro rozprašování oleje
3. Lahvička s esenciálním olejem
4. Tlačítko TIMER pro časování (1 h/2 h/5 h)
5. Tlačítko POWER pro nastavení intenzity (nízká/vysoká)
6. Silikonový prsten
7. Otvor pro USB
8. Horní kryt trysky
9. Přívod vzduchu
10. Trubička s olejem
11. Horní kryt z pryskyřice
12. Silikonová zátka
13. Otvor pro nabíječku baterie
14. USB-A/USB-C
15. Popruh na přenášení

- **NÁVOD K OBSLUZE**

Vždy pokládejte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch.

1. Zapojte přiložený nabíjecí kabel do přístroje, připojte jakýkoliv DC 5V 1A USB adaptér pro nabíjení v zásuvce.
Čas nabíjení: 5 hodin
Doba provozu: až 11 hodin
2. Zvedněte horní kryt difuzéru a vnitřní víko. Vytáhněte trysku ven z přístroje.
3. Vezměte trysku, pevně ji držte a otočte lahvičkou na olej ve směru hodinových ručiček. Naplňte lahvičku vašim oblíbeným esenciálním olejem nebo vložte přímo lahvičku s oblíbeným olejem namísto té původní. Opět vezměte trysku, držte ji a lahvičkou otočte proti směru hodinových ručiček.
4. Vložte trysku i s lahvičkou zpět do přístroje. Ujistěte se, že je tryska správně vložená, musí být v rovině s označením trysky (indicated mark). Dejte zpět vnitřní víčko a horní kryt.

Pozn.

- Pro co nejlepší provonění doporučujeme použít přírodní esenciální oleje. Umělé vůně by mohly poškodit přístroj.
- Během provozu nevytahujte trysku ani nemanipulujte s přístrojem.
- Vždy pokládejte difuzér na rovný, pevný a vyrovnaný povrch. Koberce, koberečky a jiné nerovné povrchy mohou ovlivnit větrací systém.
- Můžete použít jakoukoliv lahvičku s vašim oblíbeným esenciálním olejem o objemu 5 ml, 10 ml nebo 15 ml. Trubičku na olej můžete zaříznout dle potřeby, s ohledem na velikost vložené lahvičky s olejem. (Ujistěte se, že zkracujete plochou část trubičky.)

Popruh na přenášení – odstraňte silikonovou zátku a zašroubujte přezku ve směru hodinových ručiček k přístroji.

- **NASTAVENÍ PŘÍSTROJE**

TLAČÍTKO POWER: stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje. Nastavit jednu ze dvou intenzit.

Nízká intenzita: interval 5 minut zapnuto/10 minut vypnuto

Vysoká intenzita: interval 5 minut zapnuto/5 minut vypnuto

TLAČÍTKO TIMER: stiskněte tlačítko pro změnu provozní doby. Nastavit lze 1 h/2 h/5h

LED SVĚTLO: stiskněte dlouze tlačítko POWER a vyčkejte na zapnutí LED podsvícení. Dalším přidržením změníte barvu LED podsvícení. Tlačítko držte tak dlouho, dokud se světlo nezmění na vámi preferované barvě.

- Nastavit lze měnící se barvy, světle modrou, světlo imitující světlo svíčky nebo fialové světlo.
- Je-li baterie vybitá, rozsvítí se červeně blikající světlo.

INDIKÁTOR NABITÍ BATERIE (SYMBOL SLUNÍČKA): Je-li baterie vybitá, bliká červené světýlko. Po nabití baterie na 100 % se rozsvítí zelené světýlko.

- **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**

*Během čištění přístroje vždy odpojte USB kabel od přístroje.

1. Držte spodek přístroje a zvedněte horní kryt a vnitřní víko.
2. Prázdnou lahvičku od oleje naplňte lihem o koncentraci nižší, než je 75 %.
3. Opět přístroj zapojte do zásuvky a zapněte na 5 minut.
4. Po 5 minutách přístroj vypněte, vytáhněte trysku a oddělejte horní kryt trysky.
5. Vezměte vatovou tyčinku namočenou do alkoholu a opatrně vyčistěte trysku.

Důležité: Ujistěte se, že během čištění není tryska nebo přístroj otočený směrem dolů, mohlo by dojít k rozlití oleje a poškození přístroje.

Poznámky:

- Nikdy nepoužívejte k čištění alkohol o vyšší koncentraci než 75 %, mohlo by dojít ke zničení přístroje.
- Alkohol je hořlavý, během čištění dostatečně větrejte, abyste předešli vzniku požáru.
- Pro dosažení co nejlepšího provonění čistěte trysku 1-2x týdně.
- Před výměnou esenciálního oleje za jiný vyčistěte trysku i trubičku na olej.
- Intenzita provonění se může lišit v závislosti na nastavení a také na druhu použitého oleje. Vyzkoušejte různá nastavení a zjistěte, jaké vám bude nejvíce vyhovovat.
- Používejte pouze čisté přírodní esenciální oleje abyste předešli poškození přístroje nebo jeho částí.

- **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1. Nikdy nepoužívejte difuzér k jinému účelu, než ke kterému je určený.

2. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.
3. Před použitím přístroje odstraňte veškeré obalové materiály.
4. Používejte pouze USB kabel, který je součástí balení. Předejdete tak poškození přístroje.
5. Při odpojování napájecího adaptéru přidržte rukou tělo adaptéru, netahejte za kabel.
6. Po nabití baterie na 100 % prosím odpojte USB kabel.
7. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nebo při jeho přemísťování, odpojte napájecí adaptér, vyjměte lahvičku s olejem a přístroj před uskladněním vyčistěte.
8. Předejděte přemísťování přístroje během provoňování. Pokud jej přesto budete přemísťovat, držte celý přístroj pevně v rukou.
9. Opatření uvedená v tomto manuálu mají zajistit bezpečné a správné používání tohoto přístroje a zabránit tak jakémukoli nebezpečí nebo rozbití, které by mohly nastat nesprávným zacházením.
10. „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte tyto pokyny.

- **VAROVÁNÍ**

1. Toto zařízení není určeno pro používání osobami se sníženými fyzickými nebo kognitivními schopnostmi, bez potřebných zkušeností nebo znalostí, pokud nebyli vyškoleni k správnému používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a neporozuměli souvisejícím rizikům.
2. V případě, že se z přístroje začne kouřit, ucítíte zápach nebo neobvyklé zvuky či jiné anomálie, okamžitě jej přestaňte používat a vypojte jej ze zásuvky. Mohlo by dojít k poškození, zásahu elektrickým proudem nebo k úpravě tohoto produktu.
3. Neupravujte, neopravujte ani jinak nedemontujte tento přístroj, mohlo by dojít k požáru, elektrickému šoku či jinému poškození.
4. Při likvidaci přístroje ho doporučujeme zlikvidovat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nikoli s domovním odpadem.
5. Když tento produkt zůstane delší dobu nepoužíván, vyjměte z něj lahvičku s olejem a odpojte přístroj ze zásuvky. Předejdete tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
6. Přístroj nabijte min. 1x za 3 měsíce. Doporučujeme takto udržovat stav a životnost baterie.
7. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů horka a míst s vysokým tlakem.
8. Přístroj nerozbijte ani nepoškozte.
9. Ujistěte se, že přístroj má správnou teplotu. Nesprávná teplota by mohla ovlivnit životnost baterie. Teplota během nabíjení: 0°- 45°C. Teplota během provozu: 0°- 50°C.
10. Tento produkt musí být odpojen během čištění a údržby od zdrojů elektrické energie.
11. Při manipulaci s olejem nebo lahvičkou na olej dbejte zvýšené opatrnosti a nepotřísněte nábytek. V případě pokapání nábytku olej okamžitě setřete, aby nedošlo k odbarvení vnějšího povrchu výrobku nebo nábytku.
12. Tento výrobek není zdravotnickým zařízením. Nedoporučuje se přímé vdechování esencí vycházejících z difuzéru.
13. Pokud máte nějaké speciální zdravotní problémy či indispozice, jako je např. těhotenství, selhání plic, rakovina, epilepsie nebo jiná onemocnění, poradte se před

použitím éterických olejů se svým lékařem. Pokud se začnete cítit nepříjemně, přestaňte produkt používat a vyvětrejte.

14. Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a je třeba s nimi vždy zacházet opatrně, včetně množství při každém použití.
15. Nedotýkejte se difuzéru mokřýma rukama a buďte opatrní, aby nedošlo k potřísnění přístroje vodou, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
16. Příklad není hračka. Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovali. Mohlo by dojít k zasažení dětí elektrickým proudem.
17. Abyste předešli vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či poškození přístroje, neumísťujte přístroj na níže uvedená místa:
 - Prostředí vystavená přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám.
 - Nádoby pod tlakem či hořlaviny.
- 18. Nedoporučujeme používat jednosložkové esenciální oleje používané v základech parfému (především Vetiver nebo Santalové dřevo), jsou příliš viskózní. Používejte spíše směsi olejů, ty jsou během difuze snáze rozptýleny.

• INFORMACE O PŘÍSTROJI

Název přístroje:	Aero SM
Kód přístroje:	SSAW-002
Rozměry přístroje:	průměr 90 mm x 155 mm
Materiál:	pryskyřice, PP
Příkon:	5 V (1 A)
Baterie:	3,6 V (= 2500 mAh)
Váha hlavní jednotky:	795 g
Pokrytí:	až 1200 m ²
Doba provozu:	1/2/5 hodin (s intervaly)
Vhodný esenciální olej:	kterýkoliv o objemu 5 – 15 ml

Vyrobeno v Číně.
SSAW LLC
seasonslife.com

• ZÁRUKA

Je součástí originální návodu k použití, který je součástí balení

• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Difuzér nejde zapnout. Difuzér se vypne před koncem provozní doby.	Nedostatek baterie.	Použijte USB-C kabel, který je součástí balení a nabijte difuzér.
Difuzér je zapnutý, ale neprovoňuje (nedocház+P6+O4)	Tryska není správně nasazená.	Vyjměte trysku a znovu ji správně nasadte do přístroje.
	Lahvička s olejem je prázdná nebo hladina oleje nedosahuje konce trubičky.	Přilijte do lahvičky více oleje nebo vložte jinou lahvičku nebo jinou trubičku.

	Použili jste jednosložkové esenciální oleje. +P6+O4	Smíchejte použitý olej s jiným (vhodnějším) nebo použijte úplně jiný olej.
	Trubička na olej není správně napojena na lahvičku s olejem.	Znovu a správně vložte trubičku do trysky.
Olej prosakuje z trysky/difuzéru/lahvičky.	Tryska/difuzér/lahvička je nakloněná nebo není ve správné poloze.	Vždy pokládejte difuzér na stabilní a rovný povrch. Nikdy nenaklánějte přístroj ani jej neumisťujte na nerovný povrch.

- Nedemontujte ani neopravujte přístroj sami. V případě, že nemůžete odstranit problém, kontaktujte prodejce.