

BLOOMY LOTUS NEBULIZÉR BAMBOO – návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI NEBULIZÉRU:

1. Tělo
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí **ON/OFF**
3. LED indikátor
4. Tlačítko pro zapnutí či vypnutí vycházející mlhy (nízká intenzita/vysoká intenzita)
5. Časovač – 1h/2h/5h
6. Otvor pro difuzi
7. Tryska
8. Lahvička s aroma olejem
9. Trubička na olej
10. Přívod vzduchu
11. Horní kryt trysky
12. USB typu C

POUŽITÍ:

1. Povytáhněte trysku ven z těla nebulizéru. Držte trysku a otáčejte lahvičkou ve směru hodinových ručiček, dokud ji nevytáhnete ven.
2. Naplňte originální lahvičku na olej vaším oblíbeným esenciálním olejem. Držte trysku a otáčejte s lahvičkou proti směru hodinových ručiček pro její uzavření.
3. Vložte trysku i s lahvičkou do těla nebulizéru. Pečlivě zatlačte trysku dolů a ujistěte se, že sedí v drážce.
4. Vložte kabel USB typu C do zdroje elektřiny (zásuvky) nebo do USB portu.
5. Odstraňte ochranou samolepku z horní strany nebulizéru. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí nebulizéru a stiskněte tlačítko pro vycházející mlhu a časovač.
6. Nebulizér nyní začne s difuzí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Před použitím odstraňte všechny obaly.
- Použijte jedině USB typu C nebo napájecí adaptér, který je součástí balení, předejdete tak poškození produktu.
- Při vypořádání USB kabelu raději přidržte přístroj rukama.
- Pokud neplánujete přístroj delší dobu používat nebo jej chcete přemístit, odpojte přístroj ze sítě, vyndejte lahvičku s aroma olejem a vyčistěte lahvičku (případně celý přístroj) před jeho uskladněním.
- S přístrojem během difuze nehýbejte.
- Tento přístroj není hračka, uchovávejte ho mimo dosah dětí.
- Preventivní varovná opatření uvedená v tomto návodu mají zajistit bezpečné a správné použití tohoto přístroje a mají předejít jakémukoli nebezpečí, které by hrozilo uživateli nebo ostatním.
- „VAROVÁNÍ“ obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Pečlivě si tyto pokyny přečtěte.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženou fyzickou nebo kognitivní kapacitou bez nezbytných zkušeností či znalostí. Pouze v případě, že byli tyto osoby vyškoleny, jak správně používat zařízení, a to osobou zodpovědnou za jejich bezpečí a chápou všechna možná rizika.
- Přestaňte přístroj okamžitě používat a vypojte ho ze sítě v případě, že ucítíte kouř, zápach, slyšíte neobvyklé zvuky nebo v případě, kdy se objeví jiné abnormality.
- Neupravujte, neopravujte ani nedemontujte toto zařízení, mohli byste způsobit požár, elektrický výboj nebo jiné poškození.
- Pro likvidaci přístroje doporučujeme sběrné místo pro recyklaci elektrického zařízení, ne běžný komunální odpad.
- Pokud není přístroj dlouhou dobu používán, musí být odpojen od USB kabelu a zásuvky, lahev s olejem musí být vyjmuta. V opačném případě může dojít k elektrickému šoku.
- Během čištění a údržby musí být přístroj vypojen ze zásuvky.
- Předejděte pokapání vnějšku přístroje a nábytku esenciálním olejem. V případě pokapání olej okamžitě setřete, aby nedošlo ke změně barvy přístroje či nábytku.
- Produkt není zdravotnickým zařízením. Přímé vdechování (inhalování) vycházející „voňavé mlhy“ není doporučeno.
- Pokud se nacházíte v jakémkoliv speciálním fyzickém stavu jako je např. těhotenství, selhání plic, rakovina, epilepsie nebo jiné nemoci, prosím, konzultujte použití přístroje a esenciálních olejů se svým lékařem. Pokud se při jeho používání začnete cítit nekomfortně, přestaňte přístroj používat a místnost dobře vyvětrejte.
- Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a mělo by s nimi být zacházeno s opatrností, dbejte opatrnosti s používaným množstvím.
- Nemanipulujte s tělem difuzéru či zásuvkou mokřýma rukama a dávejte pozor na jeho polítky vodou či jinými tekutinami, mohlo by dojít k elektrickému šoku.
- Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženou fyzickou nebo kognitivní kapacitou (včetně dětí) bez nezbytných zkušeností či znalostí, a v případě, že nebyli vyškoleni, jak správně používat zařízení, a to osobou zodpovědnou za jejich bezpečí.
- Nenechte děti přístroj používat. Držte přístroj z dosahu dětí, mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem či jinému poranění. Mějte děti pod přísným dohledem a ujistěte se, že si s přístrojem nehrají.
- Abyste předešli elektrickému šoku, zranění nebo zničení přístroje, neumísťujte přístroj na tato místa:
 1. Prostory vystavené přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám, v dostatečné vzdálenosti od možného zdroje požáru.
 2. Předměty pod tlakem a hořlavé objekty.
- Nedoporučujeme používat jednosložkové esenciální oleje používané v základech parfému (především Vetiver nebo Santalové dřevo), jsou příliš viskózní. Používejte spíše směsi olejů, ty jsou během difuze snáze rozptýleny.

PARAMETRY:

Název produktu:	Bamboo
Kód modelu:	BLP-002
Velikost produktu:	cca 80 mm (výška) x 84,2 mm (šířka)
Materiál:	PP, hliník

Příkon: DC 5V/2,5 W
 Výrobce: Bloomy Lotus LLC
 Hmotnost hlavní jednotky: 240,5 g
 Pokrytí: do 80 m²
 Použití: interiér
 Doba provozu: 1/2/5 hodin
 Designováno: v USA
 Vyrobeno v Číně

Záruční list je součástí originálního návodu k použití.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nejde zapnout.	Napájecí kabel/USB kabel není správně zapojen.	Odpojte přístroj od zdroje a znovu ho opatrně zapojte.
Přístroj je zapnutý, ale nevychází z něj vonná mlha.	Tryska není správně připojena.	Odstraňte trysku a znovu ji správně zasuňte do drážky.
	Lahvička s olejem je prázdná nebo je oleje příliš málo (hladina nedosahuje konce trubičky).	Přidejte více esenciálního oleje nebo vložte novou lahvičku s olejem nebo vyměňte trubičku na olej.
	Použili jste jednosložkový esenciální olej jako je např. Vetiver nebo santalové dřevo.	Smíchejte použitý olej s jiným, který se používá v srdci nebo vrcholu parfému, případně použijte úplně jiný esenciální olej (směs olejů).
	Trubička na olej správně nedoléhá na trysku.	Znovu a opatrně vložte trubičku do trysky.
Olej prosakuje tryskou/nebulizérem/ z lahvičky.	Tryska/nebulizér nebo lahvička s olejem je nakloněná nebo nestojí rovně.	Vždy umísťujte nebulizér na rovný a stabilní povrch. Nikdy nebulizér ani jeho části nenaklánějte a nepokládejte na šikmý povrch.

POZNÁMKY:

- Pro co nejvyšší efektivitu doporučujeme používat 100% čisté esenciální oleje - směsi. Umělé přísady v olejích nebo obsažené nečistoty mohou poškodit přístroj.
- Přístroj vždy vypojte ze zdroje elektrického napětí, pokud není používán.
- Neodstraňujte trysku ani s nebulizérem nehýbejte, pokud je zrovna v provozu.

- Udržujte nebulizér na stabilním a rovném povrchu. Koberce, polštáře a jiné nerovné povrchy mohou postihnout ventilační systém.
- Použijte 5ml, 10ml nebo 15ml balení vašeho oblíbeného esenciálního oleje nebo lahvičku, která je součástí balení. Hadičku vedoucí olej můžete zkrátit, pokud je třeba, aby seděla do odlišné velikosti lahvičky. (Ujistěte se, že odřezáváte rovnou část hadičky, šikmá část slouží k nasávání oleje.)

NASTAVENÍ PŘÍSTROJE:

- Tlačítko ON/OFF (s jednou LED kontrolkou)
 1. Stiskněte pro zapnutí přístroje.
 2. Výchozí nastavení – nízká intenzita vycházející mlhy, 5ti minutová difuze s 10ti minutovými pauzami.
 3. Výchozí časování – 1 hodinový provoz.
- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí vycházející mlhy (se dvěma LED kontrolkami)
 1. Výchozí nastavení – nízká intenzita vycházející mlhy, 5ti minutová difuzér s 10ti minutovými pauzami.
 2. Stiskněte toto tlačítko jednou pro přepnutí na vysokou intenzitu vycházející mlhy, 5ti minutovou difuzi s 5ti minutovými pauzami.
 3. Stiskněte toto tlačítko dvakrát pro přepnutí zpět pro nízkou intenzity vycházející mlhy.
- Tlačítko časování (se třemi LED kontrolkami)
 1. Výchozí časování – 1 hodinový provoz.
 2. Stiskněte toto tlačítko jednou pro přepnutí na 2 hodinový provoz.
 3. Stiskněte toto tlačítko dvakrát pro přepnutí na 5 hodinový provoz.
 4. Stiskněte toto tlačítko třikrát pro přepnutí zpět na 1 hodinový provoz.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Nalijte do prázdné lahvičky na olej desinfekční roztok (tekutinu obsahující **NE VÍCE** než 75 % denaturovaného etylalkoholu)
2. Vložte lahvičku do přístroje a zapněte ho na 5 minut.
3. Vyjměte lahvičku, vytáhněte ji nahoru a vyjměte horní kryt trysky.
4. Použijte vatovou tyčinku namočenou do desinfekčního roztoku a jemně vyčistěte trysku.

POZNÁMKY:

- Nikdy k čištění nepoužívejte více než 75% alkohol, mohl by způsobit poškození přístroje.
- Alkohol je hořlavina, udržujte uvnitř místnosti dostatečnou cirkulaci vzduchu pro případ vzniku požáru.
- Pro nejvyšší efektivitu přístroje čistěte trysku 1-2x za týden.
- Vyčistěte trysku a vyměňte hadičku na olej pokaždé, když měníte esenciální olej.
- Intenzita vůně se bude lišit v závislosti na nastavení a odlišném druhu esenciálního oleje. Najděte si způsob, který vám bude nejvíce vyhovovat.
- Používejte pouze čisté esenciální oleje jako prevenci poničení přístroje nebo jeho částí.
- Nenaklánějte difuzér, může se vylít olej nebo může olej začít prosakovat.